

產品規格

額定電壓：DC 5V  
使用電源：USB供電  
消耗功率：3W  
噴霧量：8-12ml/H  
水箱容量：130ml

材質：ABS+PP塑膠  
產品重量：130g±3%  
產品尺寸：Ø100x110 mm  
配件：USB充電線1M、棉芯

① 頂蓋

② 霧化片固定件

③ 霧化片

④ 電源主機板

⑤ 底板

⑥ 棉芯

⑦ 棉芯固定件

⑧ 水槽

⑨ 水槽外殼

⑩ 最大水位線  
130ml (Max)

保 證 書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到優惠的售後服務。

• 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供免費服務。

• 超過上項所訂期限，如需換零件，本公司酌收維修零件成本費。

• 如係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。

• 本保證書，請詳細填寫購買日期，未加蓋購買店章者，概不生效。

|      |        |  |  |
|------|--------|--|--|
| 姓名   |        |  |  |
| 地址   |        |  |  |
| 購買日期 | 電話     |  |  |
| 經銷商  | (蓋章有效) |  |  |

耐嘉股份有限公司 全省服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號 電話 03-5396966  
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話 02-29040088  
新竹課/新竹市東區經國路一段187號 電話 03-5152309  
台中課/台中市東區東英十三街13號 電話 04-22119966  
台南課/台南市永康區東橋二街119號 電話 06-2038170  
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟 電話 07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

KINYO

ADM-305

霧化香氛水氧機

為了讓您在使用產品上更順利，請詳讀  
使用說明書，以免發生使用不當狀況。

使用說明書

產品介紹

性能特點

1. 觸摸按鍵，輕輕碰觸開關鍵即可獲得清新霧氣，滋潤屬於您的空間。

2. 漸變燈工作狀態，讓您的環境增添一份亮色。

溫馨提示

初次使用時，請將棉芯放入適量清水中，待棉芯充分吸水，開始下沉後再使用，效果最好。

棉條換新：  
添加水溶性精油使用建議3-6個月  
清水使用建議6-12個月更新

操作方法

1. 一手握住香氛機機身部分，另一隻手握住頂蓋並順時針旋轉打開頂蓋；先將彈簧放入棉片固定件底部再將預備的棉芯插入，拿起頂蓋並將中心部分對準棉芯露出部分合上，對準卡槽後順時針旋轉，聽到“喀噠”的聲響後，機器即安裝完畢。

2. 將電源線插入產品充電孔，將USB線插入到電源供應器上，此時機器已進入待機狀態。

3. 將水槽裝入適量的水(請勿超過最大水位線)，將安裝好之頂蓋插入容器中，逆時針旋轉即安裝完畢。  
然後輕觸“ ”鍵  
a.第一次點擊，開啟連續噴霧和漸變燈  
b.第二次點擊，開啟連續噴霧(關閉漸變燈)  
c.第三次點擊，關閉本機

4. 新機器或長期未使用的機器在啟用時會有3分鐘左右不出霧的狀況，那是正常現象，此過程為棉芯吸水潤濕的過程，當棉芯飽吸水後即將水傳導向給霧化片，即機器開始正常工作。

5. 無水時，會發出吱吱提示聲響，此時請關閉電源，避免霧化片空轉影響壽命。

簡易故障排除

香氛機未能正常工作時，請先參考下列情況：

|            |                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 開機後香氛機沒有運轉 | 請確認容器內是否有裝水？或者水量是否充足？<br>→請往容器內裝水。<br>電源線與本機是否接妥？<br>→請確認電源線與本產品已經接通。<br>為證實是否已經接通，請將插頭再次從機身上拔下來，再插上重試。 |
| 沒有噴霧或噴霧異常  | 微孔霧化片是否被污染？<br>若有此狀況請清潔霧化片部分。<br>棉芯是否污染或老化嚴重？<br>若有此狀況請更換棉芯及清潔機身下部的吸水孔。                                 |

注意事項及警語

1. 請使用DC 5V / 1A且通過BSMI認證的電源供應器。

2. 請注入清水使用(純淨水為佳)，以保證產生的霧氣健康清潔，請勿使用溫度過高的水。

3. 不同類型的水、溫度、氣溫和風向均會對出霧造成影響，故噴霧濃度若稍有差異均屬正常現象。

4. 本產品不包含精油，如欲搭配使用，請選用水溶性精油，避免機器阻塞。(建議用量1-2滴，依個人喜好添加，亦可不加)。

5. 請勿用尖銳硬器去碰觸霧化片，避免霧化片表面受損，若要清潔霧化片時，請用軟布沾水擦拭即可。

6. 機器使用時，請勿打開外罩與移動產品。

7. 若短時間不使用機器，請將電源拔掉；若長時間(超過3天)不需要使用機器時，請將電源拔掉，並將機器從水槽中取出擦拭乾淨並放置於恰當位置。

8. 清潔時用質地柔軟布料擦拭，勿將水滲入機器或水龍頭下直接沖水，禁止將整機浸入到液體中。請不要用汽油、酒精等有機溶劑清洗。

9. 若發現充電線破損或其它異常情況，請停止使用設備，並送專業人員維修，切勿自行維修。

10. 定期清潔霧化片，有利於延長產品的使用壽命。

11. 棉條視個別狀況，添加水溶性精油使用建議3-6個月更新，清水使用建議6-12個月更新，以達到最佳使用體驗。

12. 本產品僅作使用說明中的用途，不作其它用途使用。

13. 請將本機器放在兒童接觸不到的地方。

14. 請勿重摔或重擊本產品，避免造成產品損壞。

15. 請勿自行分解修理或改裝，如需維修請諮詢技術人員或全省服務點。

16. 產品外觀、顏色，依實際出貨為主。

17. 請勿添加酒精、次氯酸水、消毒劑或其他使用，避免安全疑慮及可能造成機器損壞。