

9. 發射器安裝方式

・ 可使用內附雙面背膠黏貼固定、或使用掛繩 (另購)隨身配帶

・ 在主機(接收器)可接收的範圍內使用，使用環境請避免金屬物以免屏蔽信號。

故障排除

故障狀況	可能原因	排除方法
按下按鈕，主機(接收器)沒響，按鈕燈有亮	1. 接收器處於靜音模式 2. 配對資訊丟失或未配對成功	1. 按下接收器【🔊】鍵 調高音量。 2. 參考「配對模式」重新進行配對。
按下按鈕，按鈕燈不亮	1. 電池沒電或接觸不良 2. 電池正負極裝反	1. 更換新的CR2032 鈕扣電池。 2. 確認電池正極（有字面）朝上安裝。
主機(接收器)完全沒反應（燈不亮也沒聲音）	1. 電源插座沒有通電 2. 接收器故障	1. 檢查插座電源是否正常。 2. 嘗試換一個插座測試。
遙控距離變短（時靈時不靈）	1. 電池電量不足 2.環境有大型金屬屏蔽信號	1. 更換新電池以維持發射強度 2. 調整發射器或接收器的位置，遠離大型鐵門或電器。

保 證 書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

・ 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。

・ 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。

・ 產品送修則需自行負擔運費。

・ 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。

・ 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。

・ 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。

・ 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。

・ 產品自購買日起提供一年保固服務，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章於本保證書上，或依據購買憑證(發票、收據等)判定保固期限。若無法提供任何購買日期相關憑證將依產品本體標籤之製造日期起算15個月為保固期。

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商			

（蓋章有效）



LIN E官方客服
ID搜尋：@kinyo
附屬股份有限公司
全 台 服 務 電 話

KINYO

DB-2

直插式交流電無線門鈴

使用說明書

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用明書，以免發生使用不當狀況

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309

台中課/台中市東區東興十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永寧區東橋二街119號
電話/06-20381170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258

注意事項與警語

1. 在使用本產品前先詳閱此說明書。

2. 供電前請先確認電壓與本產品電壓一致。

3. 本產品不防水請勿安裝於室外或潮濕、高溫的環境下使用，請勿浸水或淋雨。

4. 將主機插在插座上，初次使用與發射器配對。

5. 發射器不含電池需另購，當低電量時，請立即更換電池，以免影響功能使用。

6. 本電器不預期供生理/感知/心智能力/經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

7. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

8. 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。

9. 本產品僅家庭使用。

緊急處理方法

使用當中如有發生冒煙或起火燃燒等情況，請立即停止使用，拔除電源線、關閉電源。如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。

規格

額定電壓/頻率：
AC 110-240V / 50-60Hz (接收器) DC3V (發射器)
發射器使用電源：CR2032鈕扣電池x1 (另購)
工作電流：<15mA
待機電流：<5mA
無線距離：60-100m (空曠地)
無線頻率：433.92MHz
最高分貝：110dB
環境濕度：<85%
工作溫度：-10-55℃

產品介紹

功能鍵

喇叭

插腳

主機(接收器)

掛繩孔

指示燈

門鈴鍵

發射器

使用方式

1. 將主機(接收器)插入插座 (適用於AC110-240V交流電)。

2. 當主機(接收器)通電後，會發出「滴滴」聲表示已正常開機。

3. 發射器安裝電池後，按下發射器按鈕，確認發射器上的指示燈藍燈亮起。

4. 新增/配對發射器：首次配對發射器請依照下列步驟操作：

・ 選擇曲目：按下【🎵】鍵，選定您想要為該按鈕設定的鈴聲。

・ 配對模式：長按接收器上的【🔊】鍵不放（約 3 秒），直到聽到「滴」聲且指示燈紅燈恆亮，此時即進入配對狀態。

・ 執行配對：接著快速按下發射器門鈴鍵🔔一次，接收器會發出「滴滴」聲，代表配對成功。

・ 固定曲目設置 (特定按鈕響特定鈴聲)
※如果您有兩個按鈕（例如前門與後門）想要區分不同的鈴聲

1) 先選音樂：按下【🎵】鍵，選定您想要為該按鈕設定的特定鈴聲。

2) 同步設置：同時按住接收器的【🔊】鍵與【🎵】鍵，直到指示燈紅燈恆亮進入學習模式。

(3) 確認配對：按下要設置的發射器門鈴鍵🔔聽到「滴」聲後，該按鈕即被固定在您剛才挑選的鈴聲上。

※ 按下任一鍵或20 秒內無動作，系統將自動退出配對模式。

※ 最多可配對20組發射器 (另外19組發射器需另購)

5. 清除配對紀錄：按住【🔊】鍵不放，同時將主機(接收器)插入插座，此時「滴」連續十聲且同時指示燈紅燈閃爍後，接著快速「滴」五聲 + 「滴滴」聲，且同時指示燈紅燈快閃，即代表所有已配對的發射器資訊已完全清除，主機回復原廠設置。

6. 功能設置

・ 曲目切換：短按【🎵】鍵，依序循環切換曲目，且播放當前選擇音樂，長按【🎵】鍵改變曲目順序。

・ 音量調節：短按【🔊】鍵，主機(接收器)調節一次音量，並同時撥放樂，繼續短按循環設置音量大小，依序後4-3-2-1-0-1-2-3-4 0表示靜音，在最大或靜音時，會「滴滴」聲提示，且指示燈閃爍二下。

※重新連接電源時，預設為最大音量。

※設置為靜音時，當按下門鈴鍵時，主機(接收器)不會響鈴且指示燈閃爍十下後熄滅。

7. 主機(接收器)有記憶功能，每次開機的音樂曲目為最一次關機前的設置，且無需重新配對發射器。

8. 發射器電池安裝／更換方式：

・ 將一字螺絲起子插入發射器側邊或底部的縫隙中，輕輕旋轉起子，將前後外殼撬開。

・ 取出藍色的電路主機板，利用螺絲起子輕推電池邊緣，將舊電池從電池座中取出。

・ 換上CR2032 電池，確保電池正面（有標示型號的一面）朝上放入電池座。

・ 將主機板放回底殼中，確認位置對齊，將上蓋扣回。

