保 證 書

感謝您選購本公司產品,請妥善保管保證書,以確保得到優惠的售後服務。

- 自購買日起一年內,在正常使用狀況下,如發生故障,本公司提供免費服務。
- 超過上項所訂期限 · 如需換零件 · 本公司酌收維修零件成本費 。
- 如係天災或外力破壞、改裝等人為損壞,恕不免費服務。
- 本保證書‧請詳細填寫購買日期‧未加蓋購買店章者‧概不生效。

姓名		
地址		
購買日期	電話	
經銷商		(蓋章有效)

總公司/新竹市東區經國路一段187號 03-5396966 台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓 02-29040088 新竹課/新竹市東區經國路一段187號 03-5152309 全省服務電話 台中課/台中市東區東英十三街13號 04-22119966 台南課/台南市水曆至東海一街19號 06-2038170 高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B樓 07-5547258

※注意事項與警語

請務必使用USB DC 5V1A且通過BSMI認證的電源供應器,以免影響產品品質及發生危險。

- 使用本產品前要檢查是否有明顯的損壞,如有損壞或者機器嚴重摔落請勿使用
- : 請將本產品置於兒童無法觸及的位置,且兒童應在相應指導監督下使用,避免兒童擅自使用本產品以免使用不當導致意外。
- ·請勿自行拆卸、改造此產品 · 否則可能對產品造成損壞或者導致意外。
- \cdot 請勿踩踏、重摔或者對本產品施加強烈撞擊,否則可能對產品造成損壞或者導致意外。
- ·請勿將本產品用於刷牙以外的其他用途,否則可能對產品造成損壞或者導致意外。
- ·請勿使用40度以上熱水、酒精、漂白劑等化學產品清洗本體。
- · 本產品含有內置充電電池 · 請勿將期投入火中加熱或者在高溫處充電 · 使用或放置 。
- ·使用時若機器發生任何故障·請立刻停止使用·並立刻洽詢經銷商或者本公司客服專線。 · 請勿置於辦婆或烹溫環境中。
- · 本產品因涉及個人衛生健康 · 除商品本身固有之瑕疵品外 · 一經拆封 · 恕不接受退貨。
- ·配件屬消耗性零件,如刷頭等,恕不屬於保固範圍,如需更換須另行購買。
- ·請勿讓水浸沒電源開關及本體電池蓋底部。
- 產品顏色及外觀以實際出貨為主。



音波電動牙刷

ETB-851 說明書



Electronic Toothbrush

功能介紹

- · 本產品具有一鍵啟動系統 · 包括開機、關機、模式切換。
- ·電源鍵/模式切換鍵:短按操作·共有5種刷牙模式。
- ※開機後5秒鐘以內為切換模式・5秒之後為關機模式・或長按電源鍵後關機。
- · 每隔30秒停頓0.3秒提醒切換刷牙區域。
- ·每個工作模式時間定時為2分鐘·2分鐘後自動關機。 ※中途按停或重新啟動·工作時間重新計算。

模式介紹

Clean/清潔: 高速擺動頻率的牙刷毛可輕鬆去除牙垢,清潔牙齒表面及各處隱藏的細菌。

Soft /輕柔: 輕柔頻率針對敏感牙齒和牙齦的模式。 Strong/強勁: 加強的震動頻率深度清潔牙齒與牙齦。

White/美白: 清潔和拋光模式不間斷切換·幫助牙齒表面美白·讓牙齒潔白如瓷。

Polish/拋光:強力高頻率擺動,幫助拋光與淨亮牙齒。

充電方式

- ·首次使用·請先為本產品充飽電·建議首次至少充電8小時以上。
- · 當充電指示燈閃爍 · 表示需要充電 。
- ·本產品具有電池過放保護功能·當電池低電壓未即時充電時·將強制性關機·無法正常使用。
- ·牙刷充電時·將其放置在充電座上與電源連接即可充電·約12-16小時左右可完成充電。
- · 充電時為紅燈閃爍 · 充滿電為綠燈長亮 。
- ·若長時間未對本產品進行充電·此時充電·充電燈可能不會立即點亮·屬正常現象·一般需要預充30分鐘·充電燈才能正常顯示。
- · 充電時 · 充電線請勿纏繞 ·

使用完畢充電之前,請將牙刷上殘留的水分擦拭乾淨再進行充電,以免損壞充電底座。

使用方式 (首次使用·請先用清水清洗刷頭)

- · 請先將刷頭放入口中再開電源。
- · 建議刷頭與牙齒保持45度角 · 再以小幅度的圓周方式輕輕移動 毛刷深入齒縫中清潔 · 達到最佳清潔效果 。



- · 將口腔分為四區 · 建議每區停留約30秒 · 每次刷牙行程約2分鐘。 本產品附智能提醒: 30秒刷牙換區提示 · 2分鐘定時自動關機; 請先 關閉電源後再從口中取出牙刷 · 避免飛濺 ·
- · 使用後請以清水沖洗乾淨牙刷· 放置於乾爽通風處晾乾即可。
- · 使用完單後 · 請將殘留牙膏清洗乾淨 · 避免長期殘留導致按鍵防水效果損壞。



刷頭安裝與替換 (請先確保電源是關閉狀態)



安裝

如圖示·將刷頭 的前段跟牙刷本 體的前段對齊。 將牙刷頭安裝到 金屬頭上。



牙刷頭跟牙刷柄 之間會有小小牙 空隙,是有為一个 剛跟在工體碰達 寶馬達有更強

的動力。

※可替換性刷頭屬於消耗品·建議2-3個月更換。若刷毛前端 開叉或連接本體及刷頭之間出現磨損・建議進行更換。

※可替換刷頭必須使用本產品之專用刷頭(ETB-830-1、ETB-830-3)。

牙刷使用之注意事項

- · 若對此產品感到有問題 · 請諮詢牙科醫師再繼續使用 ·
- ·如剛接受口腔治療或者換有任何口腔疾病 · 請諮詢牙科醫師再繼續使用 。
- · 請先將刷頭放入口中再開電源 · 避免牙膏或者水飛濺 。
- · 使用後·請先關閉電源再從口中取出刷頭·避免牙膏或者水飛濺。
- ·請勿將牙刷過度按壓牙齒或牙齦,或用刷毛前端以外的塑膠部分接觸牙齒或牙齦。 同時請避免長時間刷同一部位,以免可能導致牙齒或牙齦受傷。
- ·如刷頭及本體未妥善裝好·請勿使用。
- · 刷頭請勿吞食。
- · 為確保個人衛生 · 請勿與別人共用牙刷。