

清潔保養

1.請拔下電源插頭，待產品冷卻後再開始清潔。

2.請勿將產品浸泡在水或其他液體中。請確保電源線插頭及鍋子底部乾燥

3.請以柔軟海綿或布清洗，勿使用任何金屬、鋼絲菜瓜布清洗產品，否則會造成刮傷。

4.請勿使用強酸或腐蝕性清潔劑清潔。

ROHS

設備名稱：美食鍋		型號（型式）：FP-0773				
Equipment name		Type designation (Type)				
單元	限用物質及其化學符號					
	Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材組	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
電源開關	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

·自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。

·超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。

·產品送修則需自行負擔運費。

·配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。

·電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。

·燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。

·產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。

·本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商	LINE官方客服 ID搜尋：@kinyo 耐嘉股份有限公司 全 台 服 務 電 話 總公司/新竹市東區經國路一段187號 電話/03-5396966 台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話/02-29040088 新竹課/新竹市東區經國路一段187號 電話/03-5152309 台中課/台中市東區東英十三街13號 電話/04-22119966 台南課/台南市永康區東橋二街119號 電話/06-2038170 高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓8樓 電話/07-5547258		

KINYO

FP-0773

多功能陶瓷美食鍋

鍋蓋

手柄

主機

指示燈

開關

使用說明書

為了讓您在產品上更順利
請詳讀使用明書，以免發生使用不當狀況

注意事項

· 在使用本產品之前，請詳閱此說明書和產品上的所有指示和警告標記。

· 請勿損傷、劃破、彎曲、拉伸、扭曲電源線，勿在電源線上放置重物或夾在其他物體中，可能會導致絕緣層老化、電源線斷裂或短路，進而引起火災或產生觸電的危險。

· 本產品帶有防乾燒功能，但添加的水或者食材不要超過最高水位線，如加水太滿，沸水可能會噴出。使用產品時，請隨時留意烹煮狀況，以免發生意外。

· 插電時請確認電壓與本產品電壓一致。

· 加水、清洗時，必須將電源線插頭從插座中拔出。

· 使用中，請勿移動產品，以免被燙傷。

· 請勿靠近熱源地方使用，如電火爐、瓦斯等。

· 請勿讓電源線懸掛於牆邊或接觸熱源。

· 如果電源線損壞，必須用專用線或連繫本公司進行售後維修、更換。

· 插頭須確保插入插座，以防接觸不良而導致元件過熱燒壞，引發短路或火災等危險。

· 請勿將本產品放在不平穩、潮濕、高溫、光滑、不耐熱的檯面上使用，以免在使用時鍋內沸水濺出、觸電、起火、滑落等造成傷害事故和財產損失。

· 請勿往機體任何縫隙或開口處插入大頭針、鐵絲或其他金屬物品，以防止觸電造成傷害事故。

· 產品使用過程中，鍋蓋溫度較高，尤其是不鏽鋼部分，請勿觸摸，否則可能引起燒燙傷害。

· 使用中，若發生故障請暫停使用，並與本公司聯繫送回維修。

· 禁止放在幼童能觸及的地方使用，否則引起產品傾倒、燙傷、觸電等危險。

· 本產品不預期供生理/感知/心智能力/經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

· 本產品不允許被用作玩具。當兒童使用或接近兒童時，需要密切注意。兒童應受到監督，以確保他們不將產品作為玩具玩耍。

· 本產品不防水，只適用於乾燥地點。請勿浸水、淋雨，在戶外或潮濕的表面使用，以免造成產品損壞。

· 使用後加熱盤表面、鍋體尚有餘溫請勿觸摸，避免燙傷之危險

· 本產品僅供家用。

· 插頭連結器請勿浸水或受潮，避免造成觸電之危險

· 第一次使用時，應該加水到最高水位線，再把水燒開後倒掉不用，以便清潔鍋體。

· 產品若出現任何故障，請將產品送至本公司維修，請勿自行拆機維修，以免組裝不當造成危險。

產品規格

品名：美食鍋

型號：FP-0773

額定電壓：110V

額定功率：600W

額定頻率：60Hz

常見使用方式

火鍋

1.加入清水，請勿低於最低水位線也勿超過最高水位線，再蓋上鍋蓋。

2.將電源線插在產品及插座上，開關調到”II”，指示燈亮起，產品開始加熱。

3.水開始沸騰後，將食物放入鍋中，待水燒開食材煮熟後，將開關調到”I”處，即可開始食用。若想停止加熱，將開關調到”0”處，關閉電源。

煲湯

1.加入需要煮的食物和適量的水，請勿低於最低水位線也勿超過最高水位線，再蓋上鍋蓋。

2.接上電源，將開關調到”II”，指示燈亮起，開始加熱。

3.大約10-20分鐘後(因水量而異)，水開始沸騰，把開關調到”I”，約煮30-40分鐘，煲湯完成，最後開關調到”0”關閉電源。

煮麵條

1.加入清水，請勿低於最低水位線也勿超過最高水位線，再蓋上鍋蓋。

2.將電源線插在產品及插座上，開關調到”II”，指示燈亮起，產品開始加熱。

3.大約10分鐘，水開始沸騰，將麵條放入鍋中，水再次沸騰的時候，將開關調到”I”處，慢燉一會等麵條煮好後加入調味料攪拌均勻，將開關轉到”0”處，指示燈熄滅，停止加熱。

備註：煮麵條或水餃等澱粉類食材時，請隨時翻動，避免食物沉於鍋底導致黏鍋燒焦。

煮開水

1.加入清水，請勿低於最低水位線也勿超過最高水位線，再蓋上鍋蓋。

2.接上電源，將開關調到”II”，旋鈕旁的指示燈亮起，開始加熱。

3.約10分鐘後，水開始沸騰，將開關調到”0”，指示燈熄滅，停止加熱。

產品使用方式

1.開關調到”0”，指示燈不亮，產品無通電無加熱。

2.開關調到”I”，指示燈亮開始加熱，產品功率為300W，加熱慢；

3.開關調到”II”，指示燈亮開始加熱，產品功率為600W，加熱快；

4.若在通電狀況下，指示燈突然不亮，此情況有兩種：第一種是黏鍋，第二種是鍋中沒水，產品啟動防過熱模式。

5.為了確保安全，如果停止使用產品，請務必將開關調到”0”。

疑難排解

出現狀況	檢查、排除方式
無法加熱	機身插頭及電源插頭是否有正確連上？ →請確認兩者的插頭是否穩妥的插在插座上
	開關是否指向”0”的位置 →請依烹調需求將電源開關調到I或II
	內鍋是否為『空鍋』或有『殘留物』沾黏在內鍋上？ →請將內鍋清洗乾淨後再使用
食材難以煮熟	食材是否過大或未解凍？ →請將食材解凍並切成適當大小再放置鍋中烹調
烹調物嚴重燒焦	內鍋是否有妥善保養或沾有殘留物？ →請將內鍋清洗乾淨後再使用
	內鍋塗層是否剝落 →內鍋塗層為安全材質
冒煙即出現異味	內鍋是否有妥善保養或沾有殘留物？ →請將內鍋清洗乾淨後再使用
	初次使用有些許異味為正常現象？ →初次使用有些許異味為正常現象，並非故障。此現象再使用多次消失。若異味過重同時有冒煙情形，或多次使用後仍有異味請停止使用並盡快聯絡維修人員