

KINYO

HD-08

全球電壓玩美隨行3件組



使用說明書

本產品供家庭使用
為了讓您在使用產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

吹風機



使用方法

- 本產品具兩檔風量、三檔風溫共6種風量、風溫組合，並有冷熱交替循環功能，相關功能操作如下：
- 風量調整**
- 本產品共兩檔風量，上推風量/電源切換開關即可開啟電源同時啟動一檔風量，再次上推切換為二檔風量。
- *初次使用建議使用一檔風量及二檔溫風吹髮，再慢慢嘗試不同檔位組合。
- 風溫/冷熱交替循環模式切換**
- 本產品共三檔風溫及冷熱交替循環模，請短按溫度切換鍵調整，檔位依冷風→溫風→熱風→冷熱交替循環→冷風循環切換，指示燈同步亮起。
- | 指示燈意涵 | |
|--------|--------------|
| 冷 風 | 藍燈長亮 |
| 溫 風 | 橘燈長亮 |
| 熱 風 | 紅燈長亮 |
| 冷熱交替循環 | 紅藍燈閃爍(各四下輪替) |
- *本產品具自動記憶功能，會自動記憶前次使用的溫度。
1. 使用前請先確定您的家用電源插座的電壓為交流100V~240V再插入插頭。將插頭確實插入插座，避免使用中因擺動而脫落或接觸不良。
- 注意!!
• 不可使用100V~240V以外的電壓，避免與其他電器共用同一個電源插座或延長線使用，以免電路過載發生火災。
2. 將開關切換到您所需要的風量及溫度，並搭配風嘴配件使用。
3. 先將頭髮擦乾，用手指輕開頭髮，由髮根至髮尾施以熱風吹乾。
4. 做造型時，如果頭髮過於乾燥的話，可以預先使用濕熱的毛巾貼近頭髮預先潤髮，並用熱風捲型，次用冷風定型，這樣髮型較能持久不變形。
5. 吹整頭髮時，請不要長時間固定在同一個位子，並保持適當的吹整距離(10-15cm)，免熱風過度吹整造成毛躁或過僵硬感。
6. 出(進)風口如有毛髮或是異物阻塞時應立即清理後再進行操作。
7. 使用結束後，請關閉電源，並同時將插頭從插座上拔除。
- *在機身尚未冷卻前，請勿將電線纏繞機身存放，以免發生危險或損壞。

- 1 -

使用方法

- 清潔與維護前，應保證本產品處於未插入電源插頭狀態，且應先等待風嘴及機身冷卻後再進行。
- 進風口**
- 請依(圖1)方向旋轉後風網蓋，將後風網蓋與濾風網罩取下(圖2)，再使用棉花棒清理入風口附著的灰塵、毛髮(圖3)，風網蓋與濾風網罩可直接水洗清潔(圖4)，產品本體可使用乾布輕拭，待風網蓋與濾風網罩乾燥後即可按步驟復原。
- *不可用水柱直接沖洗或大量的水及液體清洗，以免造成機件故障。
*請勿使用有機溶劑或化學藥劑等揮發物清潔本產品，以免發生破壞機殼光澤、腐蝕與故障。
- 反轉自動清潔模式**
- 可將機體內部的灰塵及異物吹出以延長產品壽命，建議正常使用的情況下每使用3次清潔1次。
請單手按住風溫切換鍵(圖1)，再上推風量/電源切換開關(圖2)，即可進入反轉自動清潔模式，此時會從進風口吹出冷風，約10秒後停止出風，停止出風後請下推風量/電源切換開關重新開機(圖3)即可正常使用，中途如要關閉反轉清潔可以直接下推風量/電源切換開關關閉出風。



清潔與維護

1. 準備階段
- 造型前建議先清秀髮，並吹至全乾程度。
 - 使用梳子梳理秀髮至無打結狀態，建議造型前可塗抹保濕護髮油，以降低熱損傷及可用棉製毛巾保護頸部、肩膀、額頭。
2. 產品操作
- △ 使用前請確保產品表面及加熱板無異物且請勿觸碰加熱板，避免高溫意外。
- 先確認您的家用電源插座電壓為交流100V~240V 50/60Hz，將產品插頭確實插入插座，以避免使用中因擺動脫落或接觸不良發生危險。
 - 短按電源開關開啟電源，產品開始加熱時可使用，110V時溫度約30秒將達到100度，約90秒達到180度加熱秒數可能受到環境溫度、電壓等影響，請依實際為主。
 - 產品使用完畢請再次按壓電源開關，即可關閉電源。
- ※電源關閉後請將產品置於冷卻後再收納，避免發生危險。
- ※產品運作時請勿在表面覆蓋任何物品，且禁止電線線接觸發熱部分，避免發生危險。
- ※新品拆封使用可能會有輕微燒焦味屬正常現象，多使用幾次味道將消散。

平板夾



使用方式

1. 準備階段
- 造型前建議先清秀髮，並吹至全乾程度。
 - 使用梳子梳理秀髮至無打結狀態，建議造型前可塗抹保濕護髮油，以降低熱損傷及可用棉製毛巾保護頸部、肩膀、額頭。
2. 產品操作
- △ 使用前請確保產品表面及加熱板無異物且請勿觸碰加熱板，避免高溫意外。
- 先確認您的家用電源插座電壓為交流100V~240V 50/60Hz，將產品插頭確實插入插座，以避免使用中因擺動脫落或接觸不良發生危險。
 - 短按電源開關開啟電源，產品開始加熱時可使用，110V時溫度約30秒將達到100度，約90秒達到180度加熱秒數可能受到環境溫度、電壓等影響，請依實際為主。
 - 產品使用完畢請再次按壓電源開關，即可關閉電源。
- ※電源關閉後請將產品置於冷卻後再收納，避免發生危險。
- ※產品運作時請勿在表面覆蓋任何物品，且禁止電線線接觸發熱部分，避免發生危險。
- ※新品拆封使用可能會有輕微燒焦味屬正常現象，多使用幾次味道將消散。
3. 造型教學
- 灰頭髮的順序：下半部 → 上半部 → 海灘。
 - 大概抓3-5cm的髮量，往髮梢的地方柔順的向下梳。
 - 使用時請與臉部保持3公分的距離。
 - 同一個地方不要停留超過5秒鐘。
 - 髮梢很容易受損，請迅速的滑過。
 - 小技巧：將頭髮分區塊，由下半部開始夾頭髮，效果更好。



保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
- 也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
- 或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名		
地址		
購買日期	電話	
經銷商		

耐嘉股份有限公司
全台服務電話

總公司/新竹市東區新園路一段187號
電話:03-5396666
台北/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話:02-29040088
新竹/新竹市東區新園路一段187號
電話:03-512309
台中/台中市東區東英十三街13號
電話:04-22119966
台南/臺南市永康區東橋二街119號
電話:06-2038170
高雄/高雄市鼓山區文信路333號10樓B樓
電話:07-5472598

(蓋章有效)

消費者服務專線: 03-5396627

使用方法

安全鎖開啟及收納

本產品設有安全鎖，開啟/收納前請先一手按壓夾頭使之緊閉，欲使用時，請以指腹向下推安全鎖(圖1)，即可解開鎖頭，開啟夾頭。

【開啟】



不使用時請將夾頭緊閉，在按回安全鎖(圖2)，即可完成鎖定收納夾頭。

【閉合】



產品清潔及保養方式

- 請務必將電源線拔除，並等到本體完全冷卻後再進行清潔保養。
- 可使用浸泡肥皂水或清水後擰乾的抹布來進行擦拭本體的髒污，請勿使用含有酒精、釋液、揮發油、去光水等溶液潔淨本產品，否則可能導致產品故障、零件裂開或變色。
- 當夾板部位沾到頭髮用時妝品或頭髮上的污垢後沒有立即清潔乾淨繼續使用本產品時，可能會導致夾板部位變色、掉漆。
- 本產品收納時，請勿把電源線纏繞在本體上，以免造成電線損壞，進而發生短路或觸電的危險。
- 本產品不防水，請勿浸入水中清洗。
- 清潔後須待產品徹底乾燥方能使用。
- 請勿自行拆解產品進行維修，請聯繫代理商或原廠。

※本產品隨附專屬收納袋，使用完畢請待產品確實冷卻後再行收納，避免發生危險。

注意事項

1. 本產品為AC 100~240V，請勿使用於此電壓以外的插座。
2. 保持吹風機進、出口空氣流通，以免機身散熱不良導致過熱。
例如：在出風口套入襪子等物品會阻擋空氣流通，造成吹風機過熱損壞，甚至可能引發火警。
避免長時間使用，使用時與頭髮保持10-15公分距離，以免燙傷髮質或頭皮。
3. 使用後應拔掉插頭，勿將電線過度纏繞，以免電線破損發生短路或觸電。
4. 避免讓兒童或身心障礙者獨自使用，以免燙傷、觸電。
5. 請保持進風口網上之清潔，並清除掉附著於網上之頭髮或灰塵。
6. 請勿對準眼睛，或靠近其他發熱體。
7. 本產品僅限家庭吹風機吹髮用，不做其他用途。
8. 本產品僅可搭配本公司生產之熱風罩使用，使用時臉部的熱風罩可能會有通風不佳，導致風管熔化之虞。
9. 若吹風機不慎掉落水中，應立刻拔去插頭，中斷電源，絕不可將身體伸入水中取出產品。
10. 碰撞損壞、馬達不運轉或電線有破損情形，請立即送修，不可再使用、不做不當修理、自行拆機等動作。
11. 機身或電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以維修以避免危險。
12. 若有故障現象發生，請盡速拔除此裝置，並洽詢經銷商或本公司客服專線。
13. 本產品非防水設計，請勿直接用水沖洗，以免發生故障或觸電意外發生。
14. 謂貨商品包裝及內容物須完整無缺件破損，否則恕無法接受退換貨。
15. 為達到額外保護之目的，建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過30mA 之漏電斷路器(RCD)，可諮詢安裝人員。
16. 本電器不預期供生兒：感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負責之安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
17. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
18. 在浴室内使用吹風機時，由於在近水處，故使用完畢後應取下插頭，否則即使將吹風機斷電亦可能發生危險。
19. 使用前請確實遵從產品說明書內之使用方式及注意事項與警語如未按照使用方法導致本機故障或者造成重大事故時，製造商不保證，並不負責任和法律責任或任何賠償。
20. 請勿在浴缸、淋浴設備、洗手台或其他盛水容器附近使用本電器。
21. 請勿在浴缸、淋浴設備、洗手台或其他盛水容器附近使用本電器。



請勿在浴缸、淋浴設備、洗臉台或其他盛水容器附近使用本電器。

平板夾注意事項與警語

- 本產品為家庭用，且只可用於美髮造型使用，切勿用於其他用途。
• 請將插頭確實插入插座，避免使用中因擺動脫落或接觸不良發生危險。
• 本產品不可使用100~240V以外的電壓，並避免與其他電器共用一個電源插座或延長線使用，以免電路過載發生危險。
• 使用後應拔掉插頭，請務必捏住插頭前端拔出，並勿將電源線過度纏繞，以免電源線耗損發生短路或觸電等。
• 請將產品放置於寵物孩童無法觸及處，並避免讓幼童或身體障礙者獨自使用，避免發生危險。
• 無使用時請確保電源正確關閉，產品關閉後須確實冷卻方可收納。
• 如需維修請將產品送回原廠，不得自行維修、拆解。
• 使用時，請勿用手指或其他身體部分接觸加熱板，以避免燙傷。
• 使用時請勿靠近水源及潮濕處，勿靠近浴缸蓬頭、臉盆或其他容器使用，以免觸電。
• 若產品不慎掉落水中，應立即拔去插頭，中斷電源線，絕不可將身體伸入水中取出產品。
• 當產品異常、機身、電源線破損時，請勿使用及自行維修、拆機，須送回原廠處理。
• 若電源線及產品損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
• 本產品屬個人衛生用品，除產品瑕疵外，拆封後恕無法辦理退換貨。
• 退貨商品包裝及內容物須完無缺件破損，否則恕無法接受退換貨。
• 加熱板上的蛋白質塗層長期使用可能會有所磨損，為正常現象，不影響產品使用。

保證書

設備名稱：吹風機 型號（型式）：KH-9660

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鈷(Cd)	六價鉻(Cr ⁶⁺)	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
加熱元件	○	○	○	○	○	○
電子元件	○	○	○	○	○	○
電源開關	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “-” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “-” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “~” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3