

規 格

額定電壓/頻率：AC110V / 60Hz  
總額定消耗電功率：1500W  
材質：鋁、塑膠、不鏽鋼  
配件：四段式伸縮桿架、毛刷壓線夾、掛勾支架、防燙手套、除垢劑

保 證 書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到優惠的售後服務。

• 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供免費服務。

• 超過上項所訂期限，如需換零件，本公司酌收維修零件成本費。

• 如係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。

• 本保證書，請詳細填寫購買日期，未加蓋購買店章者，概不生效。

姓名

地址

購買日期

電話

經銷商

(蓋章有效)

耐嘉股份有限公司 全省服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號 電話 03-5396966  
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話 02-29040088  
新竹課/新竹市東區經國路一段187號 電話 03-5152309  
台中課/台中市東區東英十三街13號 電話 04-22119966  
台南課/台南市永康區東橋二街119號 電話 06-2038170  
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟 電話 07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

簡易故障排除

| 故障現象          | 可能的原因                                        | 處理方法                                     |
|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 完全不工作且開關指示燈不亮 | 電源線插頭未插在電源上<br>電源開關已損壞                       | 將電源線插頭插進帶電插座<br>請專業人員檢查維修                |
| 不出蒸氣開關指示燈亮    | 水箱未加水<br>熱熔斷器損壞<br>恆溫器損壞                     | 將水箱中注適量的水<br>請專業人員檢查維修                   |
| 蒸氣過小          | 電壓過低<br>水垢堵塞蒸氣管道                             | 請避免在用電高峰時段使用本產品<br>請參照說明書中的保養除垢方法進行除垢    |
| 噴頭漏水          | 噴頭噴氣孔向下或噴頭低於水箱水位<br>噴頭破裂                     | 請上提噴頭至水箱水位線以上或使噴頭沿豎直方向操作<br>請專業人員檢查維修    |
| 水箱漏水          | 注水孔螺帽未鎖緊或水箱破裂<br>蒸氣管出氣不暢或堵塞                  | 鎖緊注水孔螺帽<br>避免蒸氣軟管折疊<br>請專業人員檢查維修         |
| 整機漏水          | 排水閥旋鈕未鎖緊<br>整機工作或移動時傾倒角度過大<br>排水閥旋鈕旋鈕或內部管道損壞 | 請將排水閥旋鈕鎖緊<br>整機工作或移動時避免傾角過大<br>請專業人員檢查維修 |
| 水箱變形          | 使用時誤加入高溫熱水                                   | 請洽經銷商或本公司客服聯繫購買水箱更換                      |

因蒸氣產生的較大氣流衝擊噴頭，噴頭處偶有”撲撲”的聲音，屬於正常現象，請放心使用。  
水因為沸騰時會發出”咕嚕”的聲音，屬於正常現象，請放心使用。

安全注意事項與警語

1. 在使用本產品前先詳閱此說明書。

2. 使用前請先確認電壓與本產品電壓一致。

3. 本產品不防水請不要浸水或淋雨，以免造成電機損壞。

4. 請將本產品遠離火源、高溫物體，亦禁止暴露在陽光下，以免發生危險。

5. 本電器不預期供生理/感知/心智能力/經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

6. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

7. 產品使用完畢請依照指示清洗，以免影響使用效果。

8. 本產品水箱僅能採用冷水，請勿使用熱水或添加任何化學物質，以免水箱變形，避免產品損壞。

9. 請勿自行拆裝本機或進行改裝內部線路。

10. 使用期間，嚴禁折疊蒸氣管，或採用異物堵住蒸氣噴頭出氣口，以免發生危險。

11. 使用期間，請盡量不要碰觸蒸氣管，以免有燙傷的情況產生。

12. 使用中，請勿移動或傾倒機身，以避免水溢出發生危險。

13. 使用過程如需加水，請先關閉電源。

14. 完成整燙或清潔、長時間不使用時，請先將開關關閉並拔掉插頭或長時間不使用時請關閉電源並拔掉電源線。

15. 本產品使用期間，使用者嚴禁離開。

16. 排水前，請先切斷電源，並冷卻30分鐘後再打開排水閥，以免燙傷。

17. 使用本產品時會產生蒸氣，請勿靠近煙霧偵測器，以免誤觸警報。

18. 移動時請用雙手托移機身，請勿直接拉伸縮桿架，以免伸縮桿架與機身分離掉落發生危險。

19. 因本產品瓦數(W)較高，請勿搭配延長線使用，請務必單獨使用一個插座以確保安全。

20. 本產品限服飾整燙使用，切勿做其他用途，本產品僅限家庭室內使用。

21. 如發現本產品有零件損壞，特別是安全保護裝置或電源線損壞，請立即停止使用並洽詢經銷商或本公司客服專線。

KINYO

HMH-8490

直立式蒸氣掛燙機

使用說明書

蒸氣噴頭 / 可拆式毛刷壓線夾

掛勾支架

蒸氣管

4節伸縮桿架

伸縮調節鈕

排水閥

開關/調節鈕

水箱

機身

電源線

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

使用方法

毛刷壓線夾安裝與拆卸及使用方法

安裝：傾斜毛刷壓線夾，讓其凹槽的一角緊靠噴頭底部突出的安裝片上，然後順著此角度輕輕往上扣即可。  
拆卸：先傾斜毛刷壓線夾，再向下輕拽褲縫夾即可將褲縫夾拆下。  
使用方法：對褲線或軸線有需求的客戶，熨燙時先用手扯住或用夾子夾住想壓線條的上部，然後用毛刷壓線夾夾住衣服或褲子，上下移動進行壓線。毛刷部份配合蒸氣噴頭熨燙，可以在熨燙的同時清掃衣服上吸附的毛髮等雜物。

水箱注水

將水箱從主機內取出，打開水箱底部的旋鈕向水箱裡注滿冷水，蓋上旋鈕旋緊，將水箱放置於原位確定固定。

開關/調節鈕

將產品的電源線插頭插入通電的插座中。  
向右順時針旋轉即打開電源，再向右旋轉依照衣物材質調整蒸氣模式，選擇化纖或棉/麻

熨燙

本產品掛勾可掛家用普通衣架，將衣物掛在衣架上，建議扣上鈕扣，握住蒸氣噴頭，保持蒸氣噴頭垂直，禁止蒸氣噴頭對準人或者動物，將蒸氣噴頭貼合衣物，順著衣物上無熨燙操作時，將蒸氣噴頭置於噴頭掛架上。

使用方法

安裝伸縮桿

1.打開包裝，取出主機與附件。  
2.將伸縮桿粗端直接插入機體伸縮桿插座內，伸縮桿下壓到位。

伸縮桿高度調節

1.鬆開伸縮桿調節扣，把4節伸縮桿拉伸調節至適當高度。  
2.然後鎖緊伸縮桿調節扣。

安裝掛勾及家用衣架放置位置

將掛勾下端的連接處插口對準伸縮桿上部頂端插入，並扶住伸縮桿將掛勾下壓到位置。家用衣架放置在左圖所指的a處。

蒸氣噴頭放置

將噴頭置於噴頭掛勾內。  
注意：不要將蒸汽軟管懸掛在掛勾上，以免蒸氣噴頭掉落傷人體或者損壞蒸汽噴頭。

使用方法

排水閥洩水

將機器置於水槽或廢水桶上，逆時針打開排水閥讓廢水流出，待廢水排除完全後再關閉排水閥即可。

使用注意事項

• 第一次使用前請先安裝伸縮桿架及簡易支架。

• 使用本產品請先將水箱注入冷水，並鎖緊蓋子後，再進行插電預熱，以防有燒乾的情況產生。

• 預熱時間：約40-60秒，預熱完成蒸氣孔即會開始排出蒸氣。

• 整燙衣物時，可依照衣物材質調整蒸氣模式，並依循直式方向進行整燙。

• 如熨燙重要織物時，建議使用純淨水或蒸餾水。

• 本產品不適用熨燙人造皮革、絲綢編織物，低溫塑料及低溫製品等類似低溫製品。

• 如欲採用手輔助掛燙衣物，請採用隔熱手套，以免燙傷。

• 安裝毛刷壓線夾時請先對準下方卡桿後，輕輕上推即可；拆卸時亦同。

• 使用期間蒸氣噴頭高溫，請勿拆裝毛刷壓線夾，以免燙傷。

• 請將蒸氣噴頭置於掛勾內，以免燙傷。

• 使用本產品，請盡量採用直向方式進行整燙，以避免蒸氣燙到手。

• 使用時會產生高溫，請勿碰觸蒸氣噴頭、蒸頭管，以避免蒸氣燙到手。

• 蒸氣噴頭嚴禁對準人或者動物，以免發生危險。

• 產品長時間未使用，請清除水箱內的水，以免生垢。

• 搭贈的除垢劑用完後，可另購市售除垢劑如檸檬酸使用。

清潔與收納

• 請勿將整台設備浸入水中或直接沖洗。

• 切勿使用鋒利的器具清潔設備。

• 在清潔設備前，請先確認設備已冷卻，關閉電源並拔掉插頭。

• 可採用軟性的布料及中性洗滌劑擦拭本產品。

• 清洗後，請確保產品陰乾後再重新連接電源。

• 長時間不使用時，請將安裝的配件取下後，裝回原包裝盒內放置於陰涼乾燥處收納。

保養除垢

蒸氣掛燙機使用一段時間後會累積鈣化物或水垢，這是所有使用水的電器都會發生的情況。  
依據您所在地區的水質硬度而定，水質硬度越硬，水垢雜質就會堆積與固化得越快速。  
如未定期除垢，產品將會排出水垢，留下白色/棕色汙漬，且蒸氣輸出效果也會大打折扣。  
因此，在日常的熨燙程序中，請務必記得定期除垢，好讓產品發揮最大效能，建議您至少每個月進行一次。  
除垢時請關閉電源，將電源插頭拔掉，待機器冷卻至少30分鐘後，再將水箱中的殘餘液體倒出，之後再把水箱注入約1公升的水並入2g的除垢劑，待充分溶解後，再將水箱放入機器進行加熱，約20-30分鐘後即可拔掉電源，請冷卻約30分鐘，排空用水，水垢情形嚴重的話，可以重複以上步驟2-3次。