

產品規格

額定電壓/頻率：AC110V/60Hz

總額定消耗電功率：300W

設備名稱：食物處理機 Equipment name		型號（型式）：JC-023 Type designation (Type)					
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
馬達	○	○	○	○	○	○	
塑膠外部底座	○	○	○	○	○	○	
杯身	○	○	○	○	○	○	
刀片	○	○	○	○	○	○	
備考1: “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2: “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3: “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.							

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到優惠的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供免費服務。
- 超過上項所訂期限，如需換零件，本公司酌收維修零件成本費。
- 如係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期，未加蓋購買店章者，概不生效。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			
(蓋章有效)			

耐嘉股份有限公司 全省服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
台中課/台中市東區東英十三街13號
台南課/台南市永康區東橋二街119號
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟

電話/03-5396966
電話/02-29040088
電話/03-5152309
電話/04-22119966
電話/06-2038170
電話/07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

KINYO

JC-023

食物處理機

使用說明書

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

產品介紹

按壓主機啟動

主機

調理杯蓋

四枚刃不鏽鋼刀片組

調理杯

注意事項與警語
1.在使用本產品前先詳閱此說明書。 2.使用前請先確認電壓與本產品電壓一致。 3.每次連續工作時間不能超過1分鐘。 4.請依工作規定時間和間歇時間操作本產品，嚴禁超載運行或空載運行。 5.請勿在調理杯內放入過燙的食材(杯內食材溫度應低於60℃)。 6.請勿用水沖洗主機，以免發生意外事故。 7.當熱液體倒入調理杯時要小心，可能因蒸汽突然噴發導致熱液體外溢。 8.刀片鋒利，拆卸及清洗時應小心傷手。 9.長期不使用本產品，或外出時請務必拔掉電源插頭，以免發生危險。 10.電源線及插頭請勿任意加工、彎曲、拉扯、如有發生損壞時請勿使用。 11.本產品不防水請不要浸水或淋雨，當手潮濕時，請勿接觸電器產品，以免發生觸電情形。 12.使用時請不要捆扎電源線，以免電源線聚熱發生火災。 13.請勿在高溫、潮濕、戶外並遠離易燃物品等場所使用本機，應放置在平坦且耐熱的平面上。 14.本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。 15.孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。 16.本產品僅限家庭使用。 17.若電源線損壞時，必須由製造廠或服務廠或具有類似資格的人員更換，以避免危險。
緊急處理方法 使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源，並請盡速與本公司客服聯繫。
使用須知
- 本功能適用於蔬菜、水果、肉類、堅果類、調味佐料等食材加工。 - 請勿使用高黏稠度或太堅硬的食材，例如：咖啡豆、肉豆蔻、人蔘、麥芽糖、軟糖、焦糖等。 - 帶有豐富油脂的食材如堅果類，調理時容沾黏在杯壁上，需適時的使用食器將食材刮下。 - 在切較硬的食物時(例如：冰塊)，請先間斷式按壓幾次，之後再進行連續按壓。 - 連續按壓請勿超過1分鐘，以免主機過熱。

· 先對食材進行事前加工：

- * 將洗乾淨的食物切成2x2x2cm的塊狀。
- * 去除香草的莖和堅果殼。
- * 去除中的骨頭、腱及軟骨。
- * 冰塊大小建議不要超過4立方公分為佳。

使用方法

初次使用前，先將調理杯及刀座清洗，以清潔因生產過程殘留的污垢或異味，請務必依以下步驟操作，請勿直接用水沖洗主機，嚴禁主機進水。

1.將刀片組放入調理杯中，再往杯中加入需要加工的食材。肉類食材不要超過200克，蔬果與水混合物總量不要超過500克。

警語

本產品適用於食材的切碎、攪碎與研磨成泥用途。容器壓蓋可集中內容物，並防止食材飛濺，但不具防漏設計。使用於榨汁或高含水量食材時，建議調整食材與液體的比例(食材>液體)，以降低滲漏風險。

2.食材加好後，將杯蓋蓋入到調理杯上，然後將主機套入到杯蓋上，注意須對準安全鎖卡扣，正確完整套上。

3.將主機的電源插頭插入到電源插座中。

4.按壓主機上部，啟動開關，開始加工食材，鬆手停止按壓，停止工作。

5.在使用完畢後，先把主機拿開，再將杯蓋和刀片組拿出，最後將加工好的食材取出來。

⚠ 注意

- 主機正確安裝於杯蓋上時，按壓開關才可正常進行運轉，開關以按壓方式進行食物處理。
- 本產品嚴禁超載運行或空載運行，以免出現電機或刀片軸承過熱現象，減少產品使用壽命。
- 切勿在杯蓋沒有蓋入調理杯之前，將主機套入杯蓋並將刀片組直接插入主機中旋轉，以免造成不必要的傷害。
- 若欲攪拌的食物溫度過熱，請先將其冷卻，再將其切塊後倒入調理杯中進行處理。
- 刀片為耗材，應定期檢查，如發現刀座變形、或不夠鋒利時，請另外購買更換刀片組。

清潔與保養

1.清潔與保養本產品前，請務必關閉電源，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。
2.如長期不使用，請將本機存放在乾燥通風處，以防電機和電器元件受潮。
3.使用完畢應及時清洗產品。清洗調理杯時，可加入適量溫水和幾滴食物洗滌劑，蓋上蓋子，按下開關攪拌幾秒即可，或者將其浸入水中用軟刷清洗。請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷或腐蝕之清潔劑。
4.除主機以外，其他部件均可放入水中清洗，待完全乾燥後，妥善收納在乾燥通風處保存。在擦式主機時，必須完全斷開電源，並以柔軟的濕布擦拭，再用乾布將主機擦乾，請勿將主機沖洗或浸泡於水中，以免進水造成機體故障或造成危險。
5.不能使用自動洗碗機清洗及烘碗機。
6.本機宜每月將刀具卸下進行清洗，洗後擦乾。在不使用或存放時，可放入少量食物油在刀片、刀軸與軸承內，以保證其潤滑。

⚠ 注意

刀片非常銳利，請小心處理刀片組件！

簡易故障排除

故障情况	可能發生原因	解決方法
電機不轉	1.調理杯與主機安裝不正確。 2.電源沒有接通。	1.檢查電源是否有電，如有電，請將其接通。 2.檢查調理杯與機座配合是否正確。 3.溫度過高，等電機冷卻再使用。
電機過熱有異味	放置食材太多或連續使用時間過長。	1.請放入適當的食材量。 2.每次運轉時間總共不超過一分鐘。
機器震動過大	1.桌面不平坦，有水不乾燥。 2.杯內食材量不平均。	1.使用本機時桌面保持清潔。 2.杯內食材請放置均勻。
攪拌效果不理想	未加水或加水量過少/過多。	加適量的水。