

產品規格							
額定電壓/頻率：AC110V/60Hz							
總額定消耗電功率：300W							
設備名稱：食物處理機 Equipment name				型號（型式）：JC-023 Type designation (Type)			
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
馬達	○	○	○	○	○	○	
塑膠外部底座	○	○	○	○	○	○	
杯身	○	○	○	○	○	○	
刀片	○	○	○	○	○	○	
備考1：“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2：“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3：“-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3:The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.							

保 證 書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到優惠的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供免費服務。
- 超過上項所訂期限，如需換零件，本公司酌收維修零件成本費。
- 如係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期，未加蓋購買店章者，概不生效。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			
(蓋章有效)			

耐嘉股份有限公司 全省服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號 電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號 電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號 電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號 電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B樓 電話/07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

KINYO

JC-023

食物處理機

使用說明書

產品介紹

按壓主機啟動

主機

調理杯蓋

四枚刃不鏽鋼刀片組

調理杯

注意事項與警告

1. 在使用本產品前先詳閱此說明書。

2. 使用前請先確認電壓與本產品電壓一致。

3. 每次連續工作時間不能超過1分鐘。

4. 請依工作規定時間和間歇時間操作本產品，嚴禁超載運行或空載運行。

5. 請勿在調理杯內放入過燙的食材(杯內食材溫度應低於60°C)。

6. 請勿用水沖洗主機，以免發生意外事故。

7. 當熱液體倒入調理杯時要小心，可能因蒸氣突然噴發導致熱液體外溢。

8. 刀片鋒利，拆卸及清洗時應小心傷手。

9. 長期不使用本產品，或外出時請務必拔掉電源插頭，以免發生危險。

10. 電源線及插頭請勿任意加工、彎曲、拉扯，如有發生損壞時請勿使用。

11. 本產品不防水請不要浸水或淋雨，當手潮濕時，請勿接觸電器產品，以免發生觸電情形。

12. 使用時請不要捆扎電源線，以免電源線聚熱發生火災。

13. 請勿在高溫、潮濕、戶外並遠離易燃物品等場所使用本機，應放置在平坦且耐熱的平面上。

14. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

15. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

16. 本產品僅限家庭使用。

17. 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務廠或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

緊急處理方法

使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源，並請盡速與本公司客服聯繫。

使用須知

- 本功能適用於蔬菜、水果、肉類、堅果類、調味佐料等食材加工。
- 請勿使用高黏稠度或太堅硬的食材，例如：咖啡豆、肉豆蔻、人蔘、麥芽糖、軟糖、焦糖等。
- 帶有豐富油脂的食材如堅果類，調理時容沾黏在杯壁上，需適時的使用食器將食材刮下。
- 在切較硬的食物時(例如：冰塊)，請先間斷式按壓幾次，之後再進行連續按壓。
- 連續按壓請勿超過1分鐘，以免主機過熱。

· 先對食材進行事前加工：

- * 將洗乾淨的食物切成2x2x2cm的塊狀。
- * 去除香草的莖和堅果殼。
- * 去除中的骨頭、腿及軟骨。
- * 冰塊大小建議不要超過4立方公分為佳。

使用方法

初次使用前，先將調理杯及刀座清洗，以清潔因生產過程殘留的污垢或異味，請務必依以下步驟操作，請勿直接用水沖洗主機，嚴禁主機進水。

1. 將刀片組放入調理杯中，再往杯中加入需要加工的食材。肉類食材不要超過200克，蔬果與水混合物總量不要超過500克。

2. 食材加好後，將杯蓋蓋入到調理杯上，然後將主機套入到杯蓋上，注意須對準安全鎖卡扣，正確完整套上。

3. 將主機的電源插頭插入到電源插座中。

4. 按壓主機上部，啟動開關，開始加工食材，鬆手停止按壓，停止工作。

5. 在使用完畢後，先把主機拿開，再將杯蓋和刀片組拿出，最後將加工好的食材取出來。

⚠ 注意

- 主機正確安裝於杯蓋上時，按壓開關才可正常進行運轉，開關以按壓方式進行食物處理。
- 本產品嚴禁超載運行或空載運行，以免出現電機或刀片軸承過熱現象，減少產品使用壽命。
- 切勿在杯蓋沒有蓋入調理杯之前，將主機套入杯蓋並將刀片組直接插入主機中旋轉，以免造成不必要的傷害。
- 若欲攪拌的食物溫度過熱，請先將其冷卻，再將其切塊後倒入調理杯中進行處理。
- 刀片為耗材，應定期檢查，如發現刀座變形、或不夠鋒利時，請另外購買更換刀片組。

清潔與保養

1. 清潔與保養本產品前，請務必關閉電源，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。

2. 如長期不使用，請將本機存放在乾燥通風處，以防電機和電器元件受潮。

3. 使用完畢應及時清洗產品。清洗調理杯時，可加入適量溫水和幾滴食物洗滌劑，蓋上蓋子，按下開關攪拌幾秒即可，或者將其浸入水中用軟刷清洗。請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷或腐蝕之清潔劑。

4. 除主機以外，其他部件均可放入水中清洗，待完全乾燥後，妥善收納在乾燥通風處保存。在擦式主機時，必須完全斷開電源，並以柔軟的濕布擦拭，再用乾布將主機擦乾，請勿將主機沖洗或浸泡於水中，以免進水造成機體故障或造成危險。
5. 不能使用自動洗碗機清洗及烘碗機。
6. 本機宜每月將刀具卸下進行清洗，洗後擦乾。在不使用或存放時，可放入少量食物油在刀片、刀軸與軸承內，以保證其潤滑。

⚠ 注意

刀片非常銳利，請小心處理刀片組件！

簡易故障排除

故障情況	可能發生原因	解決方法
電機不轉	1. 調理杯與主機安裝不正確。 2. 電源沒有接通。	1. 檢查電源是否有電，如有電，請將其接通。 2. 檢查調理杯與機座配合是否正確。 3. 溫度過高，等電機冷卻再使用。
電機過熱有異味	放置食材太多或連續使用時間過長。	1. 請放入適當的食材料量。 2. 每次運轉時間總共不超過一分鐘。
機器震動過大	1. 桌面不平坦，有水不乾燥。 2. 杯內食材料量不平均。	1. 使用本機時桌面保持清潔。 2. 杯內食材請放置均勻。
攪拌效果不理想	未加水或加水量過少/過多。	加適量的水。