

保 證 書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- **本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。**
也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商	(蓋章有效)		

耐嘉股份有限公司 全 台 服 務 電 話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

KINYO

NKS-601

雙刀頭電動刮鬍刀 使用說明書



產品部件說明



清潔刷



保護蓋



USB-8字尾充電線

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，
以免發生使用不當狀況。

緊急處理方法

- 若本產品充電發生異常，請立刻拔除電源插頭。
- 使用時若內部機件發生故障，請立即關閉電源，並與本公司或經銷商聯絡。

注意事項與警語

- 請勿重摔或者撞擊本產品。
- 請勿置於陽光直射的地方，並遠離熱源。
- 電源插頭損壞或鬆弛時，請勿使用。
- 請勿在刀頭或刀網部件損壞的情況下使用。
- 刀頭在動作時不可將手指或異物接近。
- 清潔時，請勿噴灑具有揮發性或者有機溶劑擦拭。
- 請務必選用通過BSMI認證的USB DC 5V 1A充電器，避免影響產品品質。
- 長期不使用，請將電源插頭拔除。
- 使用後請放置於幼童不易取得處，以免發生危險。
- 請勿自己拆解機殼，如需維修請與本公司或者經銷商聯繫。

使用方式

刮鬍刀

1. 開啟電源開關，工作指示燈會亮起，即可開始使用。
2. 將刮鬍刀刀頭在皮膚上逆著鬍鬚生長的方向移動，並作平直來回移動。
3. 使用完畢，關閉電源開關，並蓋上保護蓋。

鬢角刀

1. 鬢角刀按鍵往上推，使刀頭彈出。
2. 開啟電源開關，工作指示燈會亮起，即可開始使用。
3. 使用完畢，關閉電源開關，再將鬢角刀按鍵向下撥回，刀頭即收回。

注意：

使用後請關閉電源避免馬達過度持續運轉，以確保馬達正常使用壽命。

充電方式


1. 充電前，請確認刮鬍刀的電源為關閉狀態。
2. 將充電電源線與刮鬍刀底部的插孔相連接，然後將插頭插在於DC 5V 1A的充電器上。
3. 充電指示燈會亮起。

注意：

1. 充電時間約為8小時。充飽電，紅色指示燈不會熄滅。
2. 充電時間請勿超過24小時。
3. 充飽電後，連續使用時間約45分鐘。
4. 充飽電後，請拔下充電插頭，電量用完再進行充電。
5. 產品沒電時應及時充電，避免長期沒充電造成電池損壞。
6. 請務必選用通過BSMI認證的USB DC 5V充電器，避免影響產品品質。

清潔方法

1. 清潔時必須關閉電源。
2. 按下刀網按鍵，可將刀頭組件拔起。（圖1）
3. 用本產品附的清潔刷清理。（圖2）
4. 旋轉固定架中間的旋轉按鈕(按箭頭所示方向)，固定架會自動鬆動即可取下固定架。（圖3）
5. 將刀頭和刀網組件（網罩跟刀片）取下（圖4）。
※網罩和刀片有對應關係，請勿對調左右刀網與刀頭位置，以免影響刮鬍清潔效果。
6. 用清潔刷清潔刀頭（圖5）。
7. 用清潔刷清潔網罩及刀片（圖6）。
8. 清潔完畢請按原樣重新安裝回刮鬍刀。
※需對準蓋子內側的卡榫。



注意：

1. 修剪完畢應立刻清潔，以維持產品最佳效能。
2. 建議每星期清潔一次，可達到更好的刮鬍效果。
3. 本產品並非防水設計，清理時請勿直接用水沖洗。
4. 清潔機身外觀切忌使用有機溶劑擦拭，以免造成機件變質或損壞。