

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務。若：因火災或外力破壞、改裝等為其原因，恕不免費服務。
- 絕絕上兩打釘期限，保固外之商品如更換零件，本公司酌收維修零件成本。如經檢測屬實後不維修，則酌收運費。
- 產品送修期間自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電池、錶面、錶底、刀片、濾心、清潔劑、收納袋等，不屬於保固範圍，如需要換或重另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上週期限，需酌收維修及檢測費用。
- 電池為消耗性產品，容量及壽命會隨使用時間及次數逐步衰退，在正常的 使用狀態下，電池完整壽命約500次，500次後電池衰減程度會提高。此乃正常現象，不在保固範圍之內。
- 產品若停產超過33天或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細閱讀購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
- 可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
- 或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			
(蓋章有效)			

耐嘉股份有限公司 全台服務電話

總公司：新竹市東區經國一路187號
電話：03-5239966
台北分公司：台北市中正區中正路453號之附樓
電話：02-27900088
新竹分公司：新竹市東區經國一路187號
電話：03-5239969
台中分公司：台中市東區東安路三三號二樓
電話：04-22115995
台南分公司：台南市東區東區二街119號
電話：06-2233173
高雄分公司：高雄左營區文政路333號10樓附樓
電話：07-5547258
●特約經銷商專線：03-5239967

KINYO

TC-21萬年曆電子式計時器

使用說明書



為了讓您在產品上更便利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

注意事項

- 避免受潮與腐蝕性物體接觸。
- 不宜長時間在太陽底下照射。
- 字體變暗或不顯示時請更換電池。
- 長時間不使用時請取出電池。

功能設定說明

【設定順序】

年 → 月 → 日 (星期自動轉換) → 12/24小時制 → 時 → 分 → 秒 → 鬧鐘 (時 → 分) → 鬧鐘開/關 → 溫度單位 (°C / °F)

【上電顯示】

插入電池後會先全畫面顯示約 1 秒，接著自動進入時間顯示模式。

預設設定為：

- 時間：00:00:00 ●時制：24 小時制 ●日期：2019 年 1 月 1 日 (星期日)
- 鬧鐘時間：00:00 ●溫度單位：攝氏 (°C)

【設定方法】

在時間模式下，長按【模式】鍵進入設定。

- 年分閃爍時，按【時】鍵增加數值、【開/停】鍵減少數值。長按可快速調整。

產品功能

本產品具備以下功能：

- 年、月、日顯示
- 時鐘 (可切換 12/24 小時制)
- 期顯示 (自動轉換)
- 正/倒數計時、鬧鐘設定
- 溫度顯示 (攝氏/華氏可切換)
- 建議使用溫度範圍：0° C ~ 40° C ●偵測溫度範圍：-30° C ~ 70° C ●音量大小：大於 80 dB

- 再按一次【模式】鍵確認，切換至月份、日期、時間、鬧鐘 (時/分)，依序設定。
- 鬧鐘設定完成後，畫面顯示「▶」閃爍，此時按【時】或【開/停】可開啟或關閉鬧鐘；鬧鐘開啟時會顯示「◀」，關閉則不顯示。
- 接著進入溫度單位設定階段，「°C / °F」閃爍，按【時】或【開/停】切換單位。
- 最後按【模式】鍵完成設定，秒數開始跳動，即代表返回時間顯示模式。

設定鬧鐘或時間的「分鐘」時：

- 【分】鍵為增加鍵，【開/停】鍵為減少鍵
- 當鬧鐘響起時，按任一按鍵即可關閉提醒。

【計時功能】

- 倒計時模式
- 初始顯示為 00:00:00，按【清除】鍵可歸零
- 透過【時】【分】【秒】鍵設定時間
- 按【開/停】鍵開始倒數，再按可暫停
- 最大倒數時間為 99 小時 59 分 59 秒
- 倒數至 00:00:00 時自動響鈴 (提醒時間約 1 分鐘)，螢幕會閃爍顯示「時間到」
- 具記憶功能，響鈴結束後自動恢復原設定數值
- 正計時模式
- 按【開/停】開始/停止計時，螢幕會顯示「正計時」
- 最大計時時間為 99 小時 59 分 59 秒