

基本功能

時間設置

- A. 在時間模式下，單按模式按鍵，即可切換至溫度模式，並顯示當前溫度
- B. 溫度測試範圍為0-50°C
- C. 在溫度模式下，單按下按鍵可切換C/F°
- D. 在溫度模式下，長按模式鍵，發出“滴”的一聲，LED顯示螢幕即改為自動顯示溫度5秒，在顯示為時間10秒，循環顯示；在溫度模式下再按模式鍵，發出“滴”的一聲，並轉回標準模式

亮度調節功能

- A. 在時間模式及溫度模式下，單按此鍵為亮度調節，依序為高亮度→低亮度（依次循環）
- B. 夜間自動調節亮度模式：在自動調節亮度模式下，單按上鍵或下鍵即可切換成開啟（顯示ON）或關閉（顯示OFF）狀態
- C. 在標準模式下，自動調節亮度功能會自動顯示為關閉（顯示OFF）狀態
- D. 在標準模式下，若自動調節亮度功能為開啟（顯示ON）的狀況，自動進入夜間模式時間為18:00-次日5:59
- E. 在自動調節亮度模式下，長按模式鍵會進入自動調節亮度功能的區間時間設置，設置順序為：起始時→起始分→結束時→結束分（起始時及起始分設置時，時與分中間上方會有一點長亮；結束時及結束分設置時，時與分中間下方會有一點長亮）

耐嘉股份有限公司

全省服務電話

消費者服務專線：03-5396627

總公司 / 03-5396966 新竹市東區經國路一段187號
台北課 / 02-29040088 新北市新莊區中正路653之2號2樓
新竹課 / 03-5152309 新竹市東區經國路一段187號
台中課 / 04-22119966 台中市東區東英十三街13號
台南課 / 06-2038170 台南市永康區東橋二街119號
高雄課 / 07-5547258 高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟

KINYO

TD-392

MIRROR
CLOCK

多功能鏡面電子鐘



為了讓您在產品使用上更方便順利，請詳讀本產品說明書，以免發生使用不當的狀況。

產品規格



廠電池
請回收

- 額定電壓：4.5V
- 使用電源：USB DC 4.5V 或 4 號（AAA）電池 x3 顆（另購）
- 材質：ABS 塑料
- 產品重量：0.105KG
- 產品尺寸：82 x 35 x 82 mm

按鍵功能

01 模式鍵

- 在標準模式下，單按此鍵切換，時間模式→溫度模式→自動調節亮度模式（依次循環）
- 在時間模式下，長按此鍵進入時間設置模式，設置順序依序為，小時→分鐘→12/24小時→退出

02 上鍵

- 在時間模式及溫度模式下，單按此鍵為亮度調節，依序為高亮度→低亮度（依次循環）
- 在時間設置模式下，單按上鍵為單步前進，長按為8步/秒前進
- 在自動調節亮度模式下，單按此鍵為切換開/關

03 下鍵

- 在時間模式及溫度模式下，單按此鍵沒有功能
- 在時間設置模式下，單按上鍵為單步後退，長按為8步/秒後退
- 在自動調節亮度模式下，單按此鍵為切換開/關

04 鬧鈴鍵

- 在時間模式下，當鬧鈴響起時，單按此鍵為關閉鬧鈴
- 在時間模式下，長按此鍵為進入鬧鈴設置模式，設置順序依序為，小時→分鐘→貪睡→退出

基本功能

時間設置

- 在時間模式下，長按模式鍵進入時間設置模式，進入時間設置模式後，可單按模式鍵依序進行設定：小時→分鐘→12/24小時→退出
- 進入設置模式時，數字會呈現閃爍狀態
- 單按上鍵，設定值增加一步，長按大於兩秒，則設定值以每秒8步的速度前進
- 單按下鍵，設定值後退一步，長按大於兩秒，則設定值以每秒8步的速度後退
- 設定完成後，單按模式鍵確定
- 當10秒內不操作按鍵時，會自動跳出設置模式，並將已設定的值保存

鬧鈴設置

- 在時間模式下，長按鬧鈴鍵，進入鬧鈴設置模式，進入鬧鈴設置模式後，可單按鬧鈴鍵依序進行設定：小時→分鐘→貪睡時間→退出
- 進入設置模式時，數字會呈現閃爍狀態
- 單按上鍵，設定值增加一步，長按大於兩秒，則設定值以每秒8步的速度前進
- 單按下鍵，設定值後退一步，長按大於兩秒，則設定值以每秒8步的速度後退
- 當鬧鈴設定完成退出後，欲使用鬧鈴功能時，請再次單按鬧鈴鍵將鬧鈴功能打開
- 當10秒內不操作按鍵時，會自動跳出設置模式，並將已設定的值保存

鬧鈴開關

- 在時間模式下，單按鬧鈴鍵即可關閉鬧鈴設置功能
- 在時間模式下，當鬧鈴響起時，單按貪睡/顯示鍵，即進入貪睡模式
- 在時間模式下，當鬧鈴響起時，單按貪睡/顯示鍵以外按鍵，即可停止響鈴狀態
- 當鬧鈴響起時，若一分鐘內無按鍵操作，將自動結束響鈴狀態，結束此次響鈴
- 在貪睡狀態下，按貪睡/顯示鍵即顯示背光5秒，按其他按鍵將停止貪睡狀態，結束鬧鈴模式
- 貪睡次數無限制

緊急處理方法：若發生產品異常狀況，請送全省服務站維修。