

夜燈功能

【USB 供電狀態】

- 預設為常亮
- 觸摸「SNZ/LIGHT」夜燈/貪睡鍵可開啟或關閉夜燈與背光。

【電池供電狀態】

- 觸摸「SNZ/LIGHT」夜燈/貪睡鍵可開啟燈光，夜燈會亮起 6 秒後自動熄滅。

溫度顯示功能

- 每 20 秒更新一次溫度值
- 溫度範圍為 -10℃ ~ 50℃
- 異常顯示說明：
  - 低於 -10℃ 顯示「LLL」
  - 高於 50℃ 顯示「HHH」

 廢電池  
請回收



▲ 掃描看操作影片

**保證書**


感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修時需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
- 也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本，或產品主機之製造日期起算15個月。

|      |        |    |  |
|------|--------|----|--|
| 姓名   |        |    |  |
| 地址   |        |    |  |
| 購買日期 |        | 電話 |  |
| 經銷商  | (蓋章有效) |    |  |

總公司/新竹市東區經國路一段187號  
 電話/03-5396966  
 台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓  
 電話/02-29040088  
 新竹課/新竹市東區經國路一段187號  
 電話/03-5125209  
 台中課/台中市東區東英十三街13號  
 電話/04-22119966  
 台南課/台南市永福區東橋二街119號  
 電話/06-2038170  
 高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟  
 電話/07-5547258

消費者服務專線：03-5396627



## 按鍵說明

正面

貪睡

Diagram of the front view of the digital alarm clock. The display shows 'AM', '10:08', '12<sup>M</sup> 28<sup>D</sup>', and '28°C'. Labels point to the following features:

- 12/24小時 (12/24 Hour)
- AM
- 時間 (Time)
- 日期(月/日) (Date (Month/Day))
- 溫度 (Temperature)

背面

Diagram of the back view of the digital alarm clock. The display shows 'DC 5V' and 'USB 供電口'. Labels point to the following features:

- 鬧鐘 (Alarm)
- 時間 (Time)
- USB供電口 (USB Power Port)
- 增 (Increase)
- 減 (Decrease)
- 頂部 (Top)
- SNZ/LIGHT 貪睡/夜燈鍵 (SNZ/LIGHT Sleep/Bed Light Button)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>功能簡介</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 時間、日期、溫度</li> <li>• 支援 12/24 小時制切換</li> <li>• 溫度偵測功能：範圍 -10°C ~ 50°C，每 20 秒自動更新</li> <li>• 設置按鍵：時間鍵、鬧鐘鍵、▲增、▼減、夜燈/貪睡（觸控）</li> <li>• 走時精度：±1 秒 / 日</li> <li>• 溫度精度：±2°C（-10°C~+50°C）</li> <li>• 電池供電：使用 2 顆 AAA 電池</li> <li>• USB 供電：DC 5V/1A</li> <li>• 夜燈功能</li> </ul> | <p><b>基本功能</b></p> <p>裝入電池通電/接上USB電源線，LCD 全顯示 2 秒後，自動進入時鐘模式，預設狀態如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 時間：AM 12:00（12 小時制）</li> <li>• 日期：2024 年 1 月 1 日</li> <li>• 鬧鐘：預設為「關閉」，預設時間 AM 6:00</li> <li>• 夜燈功能</li> <li>• 溫度：預設顯示為「攝氏」°C（不支援華氏°F）</li> </ul> |
| <p><b>時間與日期設定</b></p> <p>【設定時間與日期】</p> <p>在正常時間顯示狀態下，長按「時間鍵」3 秒進入設定模式，依序調整以下項目：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.年份：閃爍 → 按「增」「減」調整 → 按「時間鍵」確認</li> <li>2.月份：閃爍 → 調整 → 確認</li> <li>3.日期：閃爍 → 調整 → 確認</li> <li>4.小時：閃爍 → 調整 → 確認</li> <li>5.分鐘：閃爍 → 調整 → 確認並退出設定模式</li> </ol>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |

【切換 12 / 24 小時制】

正常時間模式下，短按「時間鍵」切換顯示模式

12 小時制時會顯示 AM / PM 標示。

鬧鐘功能設定

【設定鬧鐘時間】

在正常顯示狀態下，短按「鬧鐘鍵」可檢視目前鬧鐘。

在正常顯示狀態下，長按「鬧鐘鍵」約 3 秒進入設定模式：

- 1.鬧鐘小時：閃爍→按「增」「減」調整→按「鬧鐘鍵」確認
- 2.鬧鐘分鐘：閃爍→調整→確認並退出設定模式

（※ 鬧鐘設定完成後會自動開啟）

【鬧鐘開啟與關閉】

在正常時間顯示狀態下，短按「▲增鍵」可切換鬧鐘開關

- 開啟時右上角顯示「」鬧鐘符號
- 關閉時無符號顯示

【響鈴與貪睡模式】

- 鬧鐘響起時，按下「夜燈/貪睡鍵」進入5分鐘貪睡模式，螢幕中央顯示「Zz」貪睡符號閃爍
- 響鈴期間，按任意鍵（非貪睡鍵）可關閉當日鬧鐘
- 響鈴 1 分鐘無操作會自動關閉
- 貪睡中若按任意鍵則中斷貪睡，當日不再響鈴

【響鈴模式（漸進式加強）】

- 滴→滴滴→滴滴滴滴→滴滴滴滴滴滴滴