

【鬧鐘開/關設定】

在正常時間顯示狀態下，短按「鬧鐘鍵」可切換鬧鐘開啟/關閉狀態，開啟時左下角顯示「開」，關閉時顯示「關」。

背光功能

正常模式下，短按「貪睡/背光鍵」可點亮背光，持續亮 5 秒。
設定模式下，進入任何設定模式後，背光將自動常亮；設定完成退出後，背光將再維持亮 5 秒後自動熄滅。

產品規格

型號：TD-543
額定電壓：DC 3V
電池規格：4號AAA電池x2(另購)
材質：ABS塑膠
螢幕尺寸：L45xW95mm

發電池
請回收

保 證 書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

· 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。

· 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。

· 產品送修則需自行負擔運費。

· 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。

· 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。

· 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。

· 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。

· 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。

· 也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。

· 或產品主機之製造日期起算15個月。

耐嘉股份有限公司
全 台 服 務 電 話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

KINYO

TD-543

繽紛馬卡龍LCD電子鐘

使用說明書

為了讓您在產品使用上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

注意事項與警語

· 使用本產品前請先詳閱此說明書。

· 本產品不防水請勿在潮濕、高溫的環境下使用，請勿浸水或淋雨。

· 長時間不使用時，請取出電池，避免電池漏液損壞產品。

· 當電池電力消耗盡時請更換電池，當更換電池後，時間/亮度/鬧鐘將無法記憶需重新設定。

· 請使用碳鋅電池，請勿使用鹼性電池，避免損害機芯。

· 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包括孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

· 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

· 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。

產品介紹

背面按鍵說明

貪睡/背光鍵

鬧鐘鍵

時間設置鍵

+ 增加

- 減少

基本功能

裝入電池通電後，LCD 全顯示 2 秒，接著自動進入時鐘模式，畫面顯示「0:00」與當前溫度。

開機預設狀態如下：

時間顯示：0:00（24 小時制）

鬧鐘狀態：預設關閉，鬧鐘時間預設為上午 6:00 一周7天

日期顯示：預設為 2024 年 1 月 1 日

星期顯示：自動對應日期，不需手動調整

溫度顯示：自動感應顯示當前溫度

時間設定

【設定時間與日期】

在正常時間顯示狀態下，長按「時間設置鍵」進入設定模式，依序設定如下項目：

年 份：畫面出現年份閃爍與年份標示，按「+」或「-」調整，按一次「時間設置鍵」確認。

月份與日期：月份閃爍，使用「+」或「-」調整月份，按「時間設置鍵」確認；接著日期閃爍，同樣方式調整並確認。

※星期會自動對應，不須手動調整。

小時與分鐘：小時閃爍，使用「+」或「-」調整小時，按「時間設置鍵」確認；最後分鐘閃爍，完成調整後再次按「時間設置鍵」確認並退出設定模式。

【切換 12/24 小時制】

在正常時間顯示狀態下，短按「時間設置鍵」可於 12 小時制與 24 小時制之間切換。12小時制會於左側顯示AM/PM。

鬧鐘設定

【設定鬧鐘與響鈴天數】

在正常時間顯示狀態下，長按「鬧鐘鍵」超過 3 秒進入設定模式，依序調整：

鬧鐘小時：“小時”閃爍，鬧鐘圖示亮起，使用「+」或「-」調整，按「鬧鐘鍵」確認。

鬧鐘分鐘：“分鐘”閃爍，調整後按「鬧鐘鍵」確認。

響鈴日設定：天數閃爍顯示，按「+」或「-」選擇所需的鬧鐘週期，按「鬧鐘鍵」確認並退出設定，響鈴天數對應如下：

7天 → 一周7天都響鈴

6天 → 周一到周六響鈴

5天 → 周一到周五響鈴

【響鈴與貪睡模式】

鬧鐘響鈴時，短按任一鍵可進入貪睡模式，間隔 5 分鐘響一次，最多可貪睡 3 次。

鬧鐘響鈴時，長按任一鍵超過 2 秒可關閉當日鬧鐘，並伴隨提示音「滴滴滴滴」。

若無任何操作，鬧鐘將於 2 分鐘後自動進入第一次貪睡（最多自動貪睡 3 次）。

響鈴方式說明：

鬧鐘響鈴持續 2 分鐘，聲音每 15 秒加強一次，節奏如下：

滴 → 滴滴 → 滴滴滴 → 滴滴滴滴

貪睡顯示說明：

貪睡啟用時，時間中間的「貪睡Zz」標示閃爍，關閉時熄滅。