

燈號說明	
狀態	指示燈號
藍牙配對中	藍燈閃爍
藍牙連接成功	藍燈恆亮
充電中	紅燈恆亮
滿電時	紅燈熄滅

注意事項	
<ul style="list-style-type: none"> 使用前確實遵從產品說明書之使用方式及注意事項與警告。 首次使用時，請先為本產品充電。 請務必選用通過BSMI認證的DC 5V 1A充電器，避免影響產品品質及發生危險。(請另購) 充電時請關機，並禁止於浴缸內或水槽旁處充電，避免發生危險。 充滿電後，請切斷充電電源，勿長期處於充電狀態。若需長時間不使用，請移除充電線，並建議每1-2個月充電一次，以確保電池使用壽命。 使用藍牙功能時，請確認您的音源裝置如筆電/平板電腦/手機具 Bluetooth藍牙功能且已開啟。若仍無法連接成功，請重新開機或您的音源裝置，如電腦、手機等。 使用藍牙功能時，請確認藍牙連接狀態正常。但於強的高頻和電磁的環境下，可能會對產品有干擾。 藍牙屬雙向傳輸設備，不同用戶播放端，傳輸距離將受到影響。建議使用符合相應規定的藍牙播放端，並建議設備保持在10M內的距離，使接收能有最佳效果。 當需禁止使用無線設備，使用會引起電子設備的干擾與安全隱患時，請關閉本產品。 清潔時，請先斷開電源與移除充電線，並使用乾的軟布或抗靜電軟布，輕柔擦拭本產品。 請勿使用水、酒精等清潔劑清潔本產品，避免產品損壞。 請勿壓榨或重擊本產品，避免造成產品損壞。 請將本產品放置於孩童不易取得處，以免發生危險。 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。 請勿至於潮濕或高溫環境中，電池不得暴露在諸如日曬、火烤或類似過熱環境。 	<ul style="list-style-type: none"> 本產品含有內置充電電池，請勿將其投入火中加熱或於高溫處充電、使用及存放。 電器報廢前應取出電池。 應安全地丟棄電池。 本產品禁止改裝，請勿自行拆卸機殼，如需維修請與本公司或經銷商聯繫。 產品顏色及外觀以實際出貨為主。

低功率射頻器材技術規範	
<ul style="list-style-type: none"> 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾，現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。 前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。 	<p>「緊急處理方式」：如有任何異狀，請立即關閉電源，並送全台服務點維修。</p>

設備名稱：藍牙讀卡喇叭		型號（式）：BTS-721				
Equipment name		Type designation (Type)				
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑料外殼	○	○	○	○	○	○
金屬螺絲	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
揚聲器	○	○	○	○	○	○
織材	○	○	○	○	○	○

備考1：“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2：“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3：“-”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：“-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.



使用說明書

為了讓您在使用產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

功能介紹與使用說明		
		5 充電孔 將充電線的Type-C端插入，另一端USB插頭連接到電源供應器，即可使用。 ※請使用通過BSMI認證DC 5V 1A的充電器。
		6 TF卡插槽 可插入TF卡/Micro SD卡，播放儲存的音樂。 ※請使用MP3格式 / 最大支援32G。
		7 防滑墊位置 喇叭防滑墊上貼有膠紙，使用前請先撕下，將有防滑效果。
使用說明		
<p>開機啟動</p> <p>1.長按【開關鍵①】，即可啟動藍牙喇叭，開始運作。</p> <p>2.可使用藍牙連接或記憶卡，作為音樂播放來源。</p> <p>● 記憶卡：可播放TF/Micro SD內儲存的音樂。(最高至32G) * 當有插入記憶卡時，會優先自動播放。移除記憶卡後，則會播放藍牙音源。</p> <p>● 藍牙連接： 可搭配具藍牙功能的手機/筆電/平板電腦等，播放音樂使用。 首次使用設定完成後，下次使用無須再做設定，喇叭會自動連接。</p> <p>下列為手機藍牙設定範例</p> <p>(1)確認手機的藍牙功能已開啟</p> <p>(2)藍牙喇叭開機之後切換至藍牙模式，進入配對狀態。</p> <p>※若有插入TF卡時，請短按【①模式鍵】切換模式至藍牙模式。</p> <p>(3)進入手機的藍牙功能中，搜尋配對裝置，點選「BTS-721」後出現「已連線」，即配對完成，可使用裝置播放音樂。</p> <p>請參閱【六、燈號說明】</p>		

 BTS-721 已連線	<p>3.各按鍵使用功能，請參閱【一、功能介紹與使用說明】</p> <p>TWS</p> <p>1.將2台BTS-721藍牙喇叭開啟，在藍牙模式下，進入配對狀態。</p> <p>2.快速短按兩下，任意一台喇叭【①】，兩台喇叭進入連接狀態。</p> <p>3.於音樂播放裝置(如手機、平板)開啟藍牙功能，搜尋並連接喇叭，連接成功後，兩台喇叭可以同步播放。</p> <p>※需在藍牙模式下，且有兩台此款喇叭才可進行TWS操作 ※TWS模式有記憶功能，再次啟動產品即會自動配對連接，如有需 要斷開TWS模式，再次快速短按兩下【①】即可斷開。</p> <p>電源供應</p> <p>連接USB充電，電池電源充滿後即可使用。</p> <p>●充電時間：約2-3小時 ●續航時間：連續使用約2-4小時</p> <p>※實際會依環境溫度、音量大小與使用模式等因素，影響充電及使用時間。</p> <p>消耗電流：3.4A待確認 阻抗：4Ω</p> <p>喇叭單體： 52mm全音域喇叭 響應頻率：20Hz-20KHz 支援音樂格式：MP3 材質：ABS塑膠 產品重量：約231g 產品尺寸：W82*H82*D50(mm) 配件：USB To Type-C充電線X1</p>
-----------------	--

保 證 書	
感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。	
<p>自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。</p> <p>超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。</p> <p>產品送修則需自行負擔運費。</p> <p>配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。</p> <p>電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。</p> <p>燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。</p> <p>產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。</p> <p>本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。</p> <p>也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。 或產品主機之製造日期起算15個月。</p>	

姓名		
地址		
購買日期	電話	
經銷商		

(蓋章有效)

