


KINYO

環保免電池料理秤



為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到優惠的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供免費服務。
- 超過上項所訂期限，如需換零件，本公司酌收維修零件成本費。
- 如係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期，未加蓋購買店章者，概不生效。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商	(蓋章有效)		

耐嘉股份有限公司 全省服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號 電話 03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話 02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號 電話 03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號 電話 04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號 電話 06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟 電話 07-5547258

消費者服務專線：03-5396627


產品規格

- 最大負載重量：3Kg
- 最小重量感度：5g
- 分度值：1g
- 測量單位：g/oz/lb:oz/water-ml/milk-ml
- 液晶螢幕尺寸：44x25mm
- 產品尺寸：189x123x93mm
- 包裝尺寸：230x194x78mm
- 產品重量：275g
- 材質：ABS塑料

基本特性

- 高精度度測重傳感器系統
- LCD顯示螢幕
- 秤重範圍：5g~3kg
- 五種單位轉換：g、oz、lb:oz、water-ml、milk-ml
- 扣重功能
- 自動關機/自動歸零
- 低電量顯示/超載顯示
- 電源：動力發電

使用須知



充電/開機旋鈕

快速旋轉，待電池符號顯示四格為電量充足；當電池符號空心閃爍時，則表示電量不足。



電量不足



電量充足

UNIT 單位轉換鍵

TARE 扣重鍵

單位轉換


按“UNIT”鍵進行單位轉換，順序為：g、oz、lb:oz、water-ml、milk-ml。



使用方法

注意：將秤體放於平坦堅硬的平面上，秤體放置不平可能導致測量不準。

直接秤重



扣重秤重



符號顯示



低電量顯示

當電池符號空心閃爍時，快速旋轉“充電/開機”旋鈕進行充電。



超載顯示

當重量值超過5kg，螢幕顯示EEEE 即表示過載。

注意

秤重數值出現偏差，請清空秤體上物體，將料理秤置於平面重新開機一次，待料理秤自動關機後，再重新開機秤重。

注意事項

- 請平穩放置本產品，請勿在本產品上堆放物品。
- 料理秤應放置平坦的地面使用，放置不平測量的數值可能有誤差。
- 避免使用化學溶劑擦拭，以免破壞機殼光澤與結構，可用布沾水擦拭。
- 請勿使用水柱或大量的水及液體直接清洗，以免造成機件故障。
- 請保持秤面按鍵位置乾淨無油污。
- 避免將料理秤置放在過熱、過冷或濕氣重的地方，以維持正常的測量功能。
- 所秤物體請勿超過最大秤量值3kg，以免損壞產品感測器。
- 本產品嚴禁重摔、撞擊、或沖擊，請勿自行分解修理或改裝。
- 產品外觀、顏色，依實際出貨為主。
- 本產品僅家庭廚房秤重之用，不得用於商業或其他用途。