

收納方式

當不使用時，依下列所述收存：

- 1.請以捲軸方式收納，在捲折前先行冷卻。
- 2.去除潮濕後，將其以不起皺的方式疊好，裝入盒內或袋內，存放在乾燥處。
- 3.應放在棉被、衣物最上層，避免重壓。
- 4.請勿使用樟腦丸等防蟲劑。

疑難排解

故障現象	檢測排除方法
開不了機	檢查電源開關是否接通電源 電源插座是否有電 是否定時設定自動斷電
電毯不熱	電源線是否正確插入電毯 (本產品平鋪放置時，溫度屬溫感運行，觸摸時不會感覺過熱，屬正常現象，若完全無溫度，則為故障，請聯絡本公司進行維修)

設備名稱：電熱毯		型號(型式)：EB-220、EB-223、EB-227				
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
發熱線	○	○	○	○	○	○
PCB板	○	○	○	○	○	○
開關外殼	○	○	○	○	○	○
毯子面料	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt%”及“超出0.01 wt%”系指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”系指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”系指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。也可依據購買憑證(發票、收據等)正本或影本，或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商	(蓋章有效)		

耐嘉股份有限公司 全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號 電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號 電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號 電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號 電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟 電話/07-5547258

消費者服務專線 03-5396627


KINYO

EB-220、EB-223、EB-227

床墊型雙人溫控電熱毯

Electric Blanket

使用說明書



為了讓您在產品使用上更順利，請詳讀使用明書，以免發生使用不當狀況

注意事項

- 1.使用本產品之前，請詳閱此說明書和產品上所有指示和警告標記。
- 2.請勿損傷、劃破、彎曲、拉伸、扭曲電源線，勿在電源線上放置重物或夾在其他物體中，可能會導致絕緣層老化、電源線斷裂或短路，進而引起火災或產生觸電的危險。
- 3.插電時請確認電壓與本產品電壓一致。
- 4.請勿與其他高功率電器共用同一電源插座。
- 5.本產品只適用於乾燥地點。為了降低觸電危險，請勿浸水、淋雨、在潮濕的地面使用。
- 6.清潔時，必須將電源關閉，電源線從插座中拔除。
- 7.請勿在易燃、易爆物和有熱源的地方使用(如電暖爐、瓦斯、吹風機、熨斗、火爐等)。
- 8.請勿讓電源線懸掛於牆邊或接觸熱源。
- 9.如果電源線損壞，必須用專用線或連繫本公司進行售後維修、更換。
- 10.插頭須確保插入插座，以防接觸不良而導致元件過熱燒壞，引發短路或火災等危險。
- 11.請勿往本產品任何縫隙或開口處插入大頭針、鐵絲或其他金屬物品，以防止觸電造成傷害事故。
- 12.請勿在床上同時使用超過一件的電熱產品。
- 13.請勿將溫控開關器放置在窗戶邊。
- 14.請勿讓貓、狗等寵物接近電毯，其利爪或牙齒可能損傷電毯。
- 15.請勿使用已損壞的電源線或插頭。
- 16.使用時請勿摺疊本產品或當坐墊使用。
- 17.本產品不預期供生理/感知/心智能力/經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 18.本產品不允許被用作玩具。當兒童使用或接近兒童時，需要密切注意。兒童應受到監督，以確保他們不將產品作為玩具玩耍。

- 19.插頭連結器請勿浸水或受潮，避免造成觸電之危險
- 20.每次使用前請檢查電毯有無損傷或故障，若發生異常情況，如：控制器發熱、功能鍵失靈、電毯局部異常高溫、內部電熱管重疊或外露等請立即停止使用，並聯繫本公司進行售後維修。
- 21.嚴禁將熱水袋、電暖爐、烤爐等發熱器材置於電毯上使用。
- 22.若發生故障問題，切勿自行拆解，以免組裝不當造成危險。
- 23.電毯摺疊狀態請勿插電使用。
- 24.電毯不可用洗衣機、烘衣機、泡水進行清潔，請以手洗取代。
- 25.電毯有沾濕時，請勿接通電源。
- 26.3歲以下的嬰幼兒不得使用電器，因其對過熱無能力反應。
- 27.家長或監護人已預先設定控制器或已充分教導3歲以上孩童如何安全操作控制器外，孩童不得使用電器。
- 28.電器不作為醫院內的醫療用途之用。
- 29.此電器不得給對熱不敏感或不容易對過熱反應而易受傷的人使用。
- 30.不得在可調整床上使用電器

產品規格

額定功率：100W	
品名：床墊型雙人溫控電熱毯	額定頻率：60Hz
額定電壓：110V	產品尺寸：160x140cm

按鍵說明

【開關鍵】
按一下，面板亮燈則開啟電源；再按一下，面板無亮燈即關閉電源

【調溫鍵(°C)】
調溫鍵按『+、-』可控制溫度檔位
可設定的檔位為1-6檔，面板顯示相對應的數值。各檔位之溫度如表格

溫控	溫度
第一檔	25°C
第二檔	30°C
第三檔	35°C
第四檔	40°C
第五檔	45°C
第六檔	50°C

【定時鍵(T)】

定時鍵按『+、-』可預約關機時間。
可定時的時間為1-9小時，面板顯示相對應的數值。

使用說明

- 1.插上電源後，按下開關鍵可開啟電源
- 2.接著設定溫度檔位及時間
- 3.若無操作定時鍵，將默認9小時後自動關閉。

產品使用方式

- 1.使用正確的供電電壓(110V)。
- 2.電毯請平鋪於床墊上或床套底下，並注意電毯無凹陷。
- 3.插頭插入電毯時，必須插到底並鎖住，否則可能導致起火
- 4.請勿將控制器放置於棉被或毯子底下。
- 5.插上電源，把控制器開關開啟，電源指示燈亮起，再逐一設定功能，選擇合適的溫度和時間。
- 6.為了確保身體可逐步適應溫度，電熱毯採取平緩升溫方式，因此使用低檔位溫度時，身體不會感受很強烈的熱度，屬正常現象。在較寒冷的環境，入睡前可設置第六檔溫度一小時，以便進行預熱。若為連續使用電器時控制器建議可設置第1檔。

⚠注意

- 1.此款電熱毯屬下鋪式床墊式非熱敷墊，請平鋪於床墊或平面上，勿披掛、覆蓋於身體。
- 2.電毯使用一段時間，表面經摩擦會產生毛球為正常現象，不會影響其功能。
- 3.本品尺寸為160*140cm，請用於大於此尺寸的床鋪。若床鋪尺寸小於此範圍請勿彎曲、凹陷，以免造成內部發熱管損壞。

保養及清潔方法

- 1.清潔時，請先關閉電源，拔下插頭再清潔。
- 2.如有髒汙，可將電毯攤開平放，用軟毛刷子沾稀釋的洗滌劑，輕刷髒汙(不可扭擰，電線及配件部分不可浸水)。
- 3.洗滌完成後，須完全曬乾後方可使用。
- 4.清理灰塵請勿用棒子用力捶打。

<提醒>

高檔位請設定定時功能，避免身體因長時間處於高溫而發生過熱反應。