

警 語

以下症狀及部位禁止使用本產品

- 1.以下人士：植入心臟起搏器或除顫器、患有心臟疾病、勞損性背病、孕婦或分娩後不久、骨折、骨質疏鬆、關節病患者、患有惡性腫瘤、皮膚有創傷者或患有濕疹等禁止使用。
- 2.敏感區域：頭部、面部、頸椎、脊椎、關節、肌肉覆蓋較少的靠近骨骼的位置（如：脛骨、足背、手背等）、瘀青和疼痛部位，皆禁止使用本產品，若有身體不適者請於使用前諮詢醫生的意見。

注意事項

- 1.在未詳細閱讀本說明書前，請勿使用本產品。
- 2.本產品不用於醫療用途，僅提供個人和家庭按摩使用。
- 3.使用本產品前，請完全展開充電線，請勿與其他大功率電器共用同一電源。
- 4.清潔保養及移動產品時，務必將充電連接線拔下。
- 5.過度使用本產品會導致機體過熱和縮短產品壽命，重複使用時，須讓產品冷卻一段時間後再使用。
- 6.請勿站立或直接坐在本產品上，以免發生跌倒事故。
- 7.使用時請勿覆蓋機身，以免溫度過高導致故障，並禁止手指、頭髮或其他身體部位靠近震動頭軸心，以避免被夾住。請勿將產品暴露在高溫處或發熱設備的周圍，如火源、陽光直射處、微波爐。
- 8.請勿在浴室等潮濕環境下使用，請勿把產品浸入水中及其他液體，以避免引起短路或觸電。
- 9.請勿將任何物品放入產品的插孔中，並定期清除產品及充電器上的灰塵。
- 10.不使用時應先關閉電源開關，並拔掉充電線，請勿用濕手拔插充電器。

- 11.本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包括孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 12.孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 13.產品禁止改裝，非專業人員請勿擅自打開機體及維修。
- 14.需要擦拭本產品時，請待本機冷卻後，再使用乾淨軟布和中性洗滌劑，切勿使用汽油、酒精、香蕉水等溶劑，同時須確保任何液體不得進入本機內部。
- 15.產品顏色及外觀以實際出貨為主。
- 16.僅提供標示於電器之超低安全電壓。

※充電時建議選用電流輸出為2A(含)以上之充電器，可降低本產品充電時間。避免無法充電，請勿選用電流輸出為0.5A以下之充電器。

正確電池回收方式

- 一在電器報廢前應取出電池
- 一應安全地丟棄電池。
- 一取出電池前電器應切斷電源

設備名稱：筋膜槍		型號（型式）：FG-55					
Equipment name		Type designation (Type)					
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
內部配線	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
印刷電路板	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
按摩馬達	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
外殼塑料	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保 證 書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。

・本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			

耐嘉股份有限公司
全台服務電話
總公司：新竹市東區經國路一段187號
電話：03-5396966
台北據：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話：02-29040086
新竹據：新竹市東區經國路一段187號
電話：03-5192309
台中據：台中市東區東英十三街13號
電話：04-22119656
台南據：台南市永康區東橋二街119號
電話：06-2038170
高雄據：高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話：07-5547258
消費者服務專線：03-5396627
(蓋章有效)

KINYO

6 段式肌肉舒緩筋膜槍


FG-55




使用說明書

為了讓您在產品使用上更方便順利，請詳讀本產品使用說明書，以免發生使用不當的狀況。


產品說明



安裝方式



按摩頭說明



產品規格

品名：筋膜槍
型號：FG-55
額定電壓：5V=2A
電池規格：2200mAh鋰電池
產品重量：415g±10g
安全關機時間：15分鐘
產品尺寸：W120xH135xD50mm
(不含按摩頭)
材質：ABS塑膠
配件：按摩頭x 4、充電線

產品使用

開/關機

- 長按開關鍵約三秒開機
- 長按開關鍵約三秒關機

檔位調節

- 開機初始檔位為一檔
- 按壓一次則會增加一檔
- 最大檔位為六檔，當到達六檔時再點擊一次會回到一檔。

※注意：為了保護骨骼及肌群，請避免長時間定點按摩而造成損傷。

使用提醒

本產品採用改良升級版馬達，在不同檔位下，略微施力重壓可瞬間產生大於該檔位的震速，此功能設計用途為：提供使用者更多元的力道選擇，可根據個人適應度和需求做更細緻深層的力度調整。

充電方式

請使用本產品附的USB充電線充電

- 1.將充電線插入充電器(另購)並連接到家用電源。
- 2.將另一端Type-C充電線連接到產品主體的充電孔即可充電。
- 3.充電時指示燈白燈閃爍，依電量顯示1-6格燈，充飽電燈號熄滅。
- 4.充電時間大約為5-6小時，充電完成後可使用6-7小時
(使用時間依檔位不同而定)。

※為確保使用安全，充電時產品無法啟動。

清潔保養

- 1.請待本機冷卻後，再用中性清潔劑及軟布擦拭，禁止使用腐蝕性的清潔劑，如汽油、酒精、香蕉水等溶劑，同時確保任何液體不得進入本機內部。
- 2.長時間存放或旅行時，請將產品放在原包裝內保持乾燥。

故障處理

如果按照以下方法仍無法解決，請諮詢購買的銷售店家或到指定的售后維修點進行維修。

故障處理	處理方法
筋膜槍不運作	<ul style="list-style-type: none">檢查電源插頭/USB插頭/主體充電孔是否插牢，請確實插牢。檢查電源插座是否有電。檢查開關是否打開，請確實開啟開關。
筋膜槍突然停止運作	<ul style="list-style-type: none">為確保使用安全，產品持續使用約15分鐘，會自動關機。再按一次按鍵即可開機，但請勿長時間按摩同一部位。當機身發熱時，請先冷卻一段時間後再使用。
使用時按摩頭脫落	<ul style="list-style-type: none">開機前請先確認按摩頭有安裝確實，插入筋膜槍前方的圓孔底部。

緊急注意事項

使用中如有冒煙、異味、起火燃燒的狀況，請立即停止使用本產品，並請立即與本公司客服聯繫。