

KINYO

KL-5381


渦流吸入式捕蚊燈

MOSQUITO LAMP


使用說明書

為了讓您在產品使用上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

產品介紹



結構圖



產品介紹

- 額定電壓：DC 5V
- 消耗功率：5W
- 工作電流：1A
- LED紫光燈珠壽命：約50000小時
- 產品材質：ABS 塑料
- 產品重量：544g
- 產品尺寸：Ø136x221mm
- 包裝尺寸：168x168x242mm
- 配件：Micro USB充電線x 1
- 使用方式：請參考說明書

使用說明

- 1.將配件Micro USB充電線插上充電孔，另一端連接上電腦的USB插槽或DC 5V且通過BSMI認證的電源供應器。
- 2.按下開關即正常工作，紫光燈亮，風扇運轉。
- 3.使用完畢後，再按下開關即可關閉。
- 4.本產品適合在光源沒有遮擋的環境中使用，有效殺滅範圍約7坪左右。

清潔儲蚊盒

建議每週定期清理儲蚊盒一次，清理儲蚊盒前，應將電源線先拔下，再將儲蚊盒逆時針卸下，清理盒內蚊蟲殘體等雜物，再重新裝入即可。

清潔外殼

如需清潔，請將電源關閉並將電源線先拔下，再用乾淨的擦拭布進行擦拭，必要時可以沾少許中性洗劑於擦拭布上擦拭機身外殼，不可用水柱直接沖洗或大量的水及液體清洗以免造成機件故障。



警告

嚴禁用水沖洗本產品，以免發生故障。



⚠ 注意事項及警語

- 使用本產品請將電源線鬆開，以免線纏繞過度積熱引起危險。
- 避免置於強光直射或電風扇前有強勁對流的位置，以免影響捕蚊效果。
- 使用捕蚊燈時，應保持室內通風良好，並避免放置在廚房油煙較多或較潮濕的地方，亦不適用於穀倉、畜舍及具粉塵之類場所。
- 本產品設計為室內使用，請勿讓產品暴露於室外使用。
- 本產品不適用超過海拔2000公尺。
- 本產品應置於孩童無法觸及之處，孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品不適用於強光、灰塵、煙霧、高溫或潮濕等環境下使用。
- 本產品非防水設計，請勿直接用水清洗，以免發生故障或觸電意外發生。
- 請使用布沾水清洗，勿使用化學藥劑清洗，以免破壞機殼光澤與結構。
- 清潔與保養前，請務必關閉電源並將電源插頭拔離插座。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 嚴禁眼睛長時間注視光源，以免傷害眼睛。
- 請勿自行拆解本機，否則可能引起安全事故。
- 隨時注意捕蚊燈狀況，若有故障現象發生，請盡速拔除此裝置，並洽詢經銷商或本公司客服專線。
- 退貨商品包裝及內容物須完整無缺件破損，否則恕無法接受退貨。
- 產品顏色及外觀以實際出貨為主。

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到優惠的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供免費服務。
- 超過上項所訂期限，如需換零件，本公司酌收維修零件成本費。
- 如係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期，未加蓋購買店章者，概不生效。

姓名		
地址		
購買日期	電話	
經銷商		
(蓋章有效)		

耐嘉股份有限公司 全省服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號 電話 03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話 02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號 電話 03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號 電話 04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號 電話 06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟 電話 07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

捕蚊小教室

- 1.在臥室滅蚊使用請一定要提前開啟(至少3小時)，切勿到睡覺時才開啟。
- 2.因為人的體溫和氣味更能引誘蚊蟲，在無人的環境使用效果更佳。
- 3.建議使用後，24小時後再查看儲蚊盒，本產品採用物理滅蚊，蚊子是通過風乾脫水死亡，過程需要一定時間，請勿經常打開儲蚊盒。
- 4.本產品須擺開照明強光使用，使用方法不正確會直接影響滅蚊效果。
- 5.本產品擺放離地面高度80-100cm左右效果更佳，避免靠近風扇、空調等出風口。
- 6.蚊子對於酸甜、發酵品也很喜愛，可以在捕蚊燈旁邊使用小器皿放一點有濃度的糖水、白醋、綿羊油、酒類等等來誘引蚊子靠近，捕蚊效果更佳。

常見故障處理指南

故障現象	常見問題原因	處理方法
整機不能啟動	USB線未連接電源	連接電源
	USB線插口與電源接觸不良	重新連接電源
燈管不亮	燈管損壞	聯繫銷售商
	線路接觸不良	聯繫銷售商
	電路板損壞	聯繫銷售商
風扇有異常聲音	有異物與風扇接觸	清除異物
滅蚊效果不佳	未按使用說明操作	按使用說明操作