

① 注意事項及警語

- 本產品為AC 110V，請勿使用於此電壓以外的插座。
- 使用本產品請將電源線鬆開，以免線纏繞過度積熱引起危險。
- 避免置於強光直射或電風扇前有強勁對流的位置，以免影響捕蚊效果。
- 使用捕蚊燈時，應保持室內通風良好，並避免放置在廚房油煙較多或較潮濕的地方(易導致電擊網短路)，亦不適用於穀倉、畜舍及具粉塵之類似場所，也不可放置在可燃性氣體及爆炸性粉塵之處所中使用。
- 本產品設計為室內使用，請勿讓產品暴露於室外使用。
- 本產品不適用超過海拔2000公尺。
- 本產品應置於孩童無法觸及之處，孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品不適用於強光、灰塵、煙霧、高溫或潮濕等環境下使用。
- 請勿在充斥可燃性汽油或液體之場所使用。
- 請勿用噴霧器(如清潔用噴霧器)朝電擊網噴發，避免導致短路故障。
- 使用時，禁止用導電物觸及產品的高壓電網，以防被電擊。
- 本產品非防水設計，勿直接用水清洗，以免發生故障或觸電意外發生。
- 請使用布沾水清洗，勿使用化學藥劑清洗，以免破壞機殼光澤與結構。
- 清潔與保養前，請務必關閉電源並將電源插頭拔離插座。
- 建議定期每週清理電網蚊蟲殘體，以提供誘殺蚊蟲的效果。
- 因捕蚊燈係採用高電壓電擊滅蚊，故清理前請先拔掉插頭，並請使用具有絕緣把手之起子碰觸內部電極網之二線間，發出『啪』的聲音放電後，才可進行清理工作。
- 捕蚊燈使用時應避免幼童靠近，並避免在外出或無人看管的場所使用，以防止不可預期之事故發生。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 請勿長期直視燈管。
- 使用完畢但機身尚未冷卻前，請勿將電線纏繞機身存放，以免發生危險或損壞。
- 建議定期檢視燈管，如燈管兩端已經變黑時，應更換新的燈管，燈管不可由使用者自行更換，燈管更換請洽經銷商或本公司客服聯絡更換燈管事宜。
- 請勿自行拆解本機，否則可能引起安全事故。
- 若電源線損壞時須由製造商、其服務處或具相關資格人員更換，以避免危險。
- 隨時注意捕蚊燈狀況，若有故障現象發生請盡速拔除此裝置並洽詢經銷商或本公司客服專線。
- 退貨商品包裝及內容物須完整無缺件破損，否則恕無法接受退換貨。
- 產品顏色及外觀以實際出貨為主。

此符號為



危險：高壓電

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報復後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商			
(蓋章有效)			



附屬股份有限公司 全台服務電話
LINE官方客服
◀ID搜尋：@kinyo

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英街13號13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓8樓
電話/07-5547258


KINYO

KL-7066




紫外線捕蟲燈 使用說明書

使用本產品前，務必詳讀本說明書，
以避免不當使用造成的故障或危險。



產品說明



產品規格

額定電壓：AC 110V
額定頻率：60Hz
消耗功率：6W
電擊電壓：≐ 800V
本體材質：PP阻燃塑膠
燈管型號：T5 6W
產品尺寸：W131xH315xD131mm

使用說明



使用方式

- 將本產品的電源插頭插入AC110V/60Hz的插座，並開啟開關即可使用。
- 如需移除電源，請先關閉開關，再將插座拔起即可。



擺放位置

- 請將捕蚊燈放置於穩定或不會滑動的地方，建議距離地面約75-100公分之處，可有效截捕蚊蟲。
- 可放置於暗處且無人走動的地方，並請多嘗試將捕蚊燈置於不同地方，以發揮最佳的捕蚊效果。
- 置於易滋生蚊蟲的地方，有效阻絕蚊蟲來源。

保養清潔

※清潔時，請勿拆解本機

清潔電網

- 1.請將電源插頭拔離插座。
- 2.電網上如有蚊蟲，請用毛刷清潔即可。

清潔集蚊盒

- 1.將集蚊盒旋轉，再向外拔出，即可拆卸集蚊盒。
- 2.將蚊子清理後，用小毛刷清理雜物。(定期清理有利於捕蚊效果)
- 3.再將集蚊盒對準卡槽後旋轉鎖住，即可關上。

清潔外殼

如需清潔時，應先待機身冷卻後，再用乾淨的擦拭布進行擦拭，必要時可以沾少許中性洗劑於擦拭布上擦拭機身外殼。不可用水柱直接沖洗或大量的水及液體清洗，以免造成機件故障。



警告

嚴禁用水沖洗本產品，以免發生故障。



設備名稱：紫外線捕蟲燈 Equipment name		型號（型式）：KL-7066 Type designation (Type)					
		限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
單元	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺)	多溴聯苯 Polychlorinated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polychlorinated diphenyl ethers (PBDE)	
電源線	○	○	○	○	○	○	
電路板	○	○	○	○	○	○	
外殼	○	○	○	○	○	○	
紫外線燈管	○	○	○	○	○	○	
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.							
備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.							
備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.							

備註1: "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備註2: "O" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "O" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備註3: "—" 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.