


掛鍊安裝方式



1. 將上方扣蓋打開
2. 將掛鍊穿過扣蓋
3. 將掛鍊前端扣環扣在捕蚊燈上
4. 蓋回扣蓋，即完成安裝

集蚊盒拆卸方式



按壓拆卸鈕往下拉，即可打開集蚊盒

設備名稱：紫外線捕蟲燈		型號（型式）：KL-8121					
Equipment name		Type designation (Type)					
限用物質及其化學符號 Restricted substances and their chemical symbols							
單元	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBBS)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
外殼	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	超出0.1 wt%	超出0.1 wt%	
電路板	Exceeding 0.1 wt%	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	超出0.1 wt%	超出0.1 wt%	
螺絲	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
線材	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
電網	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

備考1：“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %”, indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2：“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3：“-”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

產品規格

額定電壓：AC 110V

額定頻率：60Hz

消耗功率：6W

電擊電壓：≈ 1200V

本體材質：鍍鋅版+ABS塑膠

燈珠型號：RY-2835U

電網材質：鐵線

適用燈源：LED 燈珠x12顆

電網材質：SPCC鋼板

燈珠型號：RY-2835U

產品重量：1.24kg

產品尺寸：W450xH260xD108mm

配件：鐵鍊x1、毛刷x1

使用說明



使用方式

- 將本產品的電源插頭插入AC110V/60Hz的插座，並開啟開關即可使用。
- 如需移除電源，請先關閉開關，再將插座拔起即可。



擺放位置

- 請將捕蚊燈放置於穩定或不會滑動的地方，建議距離地面約75-100公分之處，可有效截捕蚊蟲。
- 可放置於暗處且無人走動的地方，並請多嘗試將捕蚊燈置於不同地方，以發揮最佳之捕蚊效果。
- 置於易滋生蚊蟲的地方，有效阻絕蚊蟲來源。

保 證 書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修時需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。

也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。

或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			

(蓋章有效)

耐嘉股份有限公司 全台服務電話

總公司：新竹市東區經國路一段187號
電話：03-5396666
台北據點：台北市新莊區中正路653之2號
電話：02-29400408
新竹據點：新竹市東區經國路一段187號
電話：03-5152309
台中據點：台中市東區東英十三街13號
電話：04-22119966
台南據點：臺南市永康區東橋二街119號
電話：06-2038170
高雄據點：高雄市鼓山區文信路333號10樓B
電話：07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

KINYO

KL-8121



紫外線捕蟲燈

使用說明書

使用本產品前，務必詳讀本說明書，以避免不當使用造成的故障或危險。

產品說明



保養清潔

※清潔時，請勿拆解本機

清潔電網

1. 請將電源插頭拔離插座。
2. 電網上如有蚊蟲，請用毛刷清潔即可。

清潔集蚊盒

1. 將集蚊盒旋轉，再向外拔出，即可拆卸集蚊盒。
2. 將蚊子清理後，用小毛刷清理雜物。（定期清理有利於捕效果）
3. 再將集蚊盒對準卡槽後旋轉鎖住，即可關上。

清潔外殼

如需清潔時，應先待機身冷卻後，再用乾淨的擦拭布進行擦拭，必要時可以沾少許中性洗劑於擦拭布上擦拭機身外殼。不可用水柱直接沖洗或大量的水及液體清洗，以免造成機件故障。



警告

嚴禁用水沖洗本產品，以免發生故障。



① 注意事項及警語

- 本產品為AC 110V，請勿使用於此電壓以外的插座。
- 使用本產品請將電源線鬆開，以免線纏繞過度積熱引起危險。
- 避免置於強光直射或電風扇前有強勁對流的位置，以免影響捕蚊效果。
- 使用捕蚊燈時，應保持室內通風良好，並避免放置在廚房油煙較多或較潮濕的地方(易導致電擊網短路)，亦不適用於穀倉、畜倉及具粉塵之類似場所，也不可放置在可燃性氣體及爆炸性粉塵之處所中使用。
- 本產品設計為室內使用，請勿讓產品暴露於室外使用。
- 本產品不適用超過海拔2000公尺。

- 本產品應置於孩童無法觸及之處，孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品不適用於強光、灰塵、煙霧、高溫或潮濕等環境下使用。
- 請勿在充斥可燃性汽油或液體之場所使用。
- 請勿用噴霧器(如清潔用噴霧器)朝電擊網噴潑，避免導致短路故障。
- 使用時，禁止用導電物觸及產品的高壓電網，以防被電擊。
- 本產品非防水設計，勿直接用水清洗，以免發生故障或觸電意外發生。
- 請使用布沾水清洗，勿使用化學藥劑清洗，以免破壞機殼光澤與結構。
- 清潔與保養前，請務必關閉電源並將電源插頭拔離插座。
- 建議定期每週清理電網蚊蟲殘體，以提供誘殺蚊蟲的效果。
- 因捕蚊燈係採用高電壓電擊滅蚊，故清理前請先拔掉插頭，並請使用具有絕緣把手之起子碰觸內部電極網之二線間，發出『啪』的聲音放電後，才可進行清理工作。
- 捕蚊燈使用時應避免幼童靠近，並避免在外出或無人看管的場所使用，以防止不可預期之事故發生。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 請勿長期直視燈管。
- 使用完畢時，在機身尚未冷卻之前，請勿將電線纏繞機身存放，以免發生危險或損壞。
- 建議定期檢視燈管，如燈管兩端已經變黑時，應更換新的燈管，燈管不可由使用者自行更換，燈管更換請洽經銷商或本公司客服聯絡更換燈管事宜。
- 請勿自行拆解本機，否則可能引起安全事故。
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具相關資格的人員更換，以避免危險。
- 隨時注意捕蚊燈狀況，若有故障現象發生請盡速拔除此裝置並洽詢經銷商或本公司客服專線。
- 退貨商品包裝及內容物須完整無缺件破損，否則恕無法接受退換貨。
- 產品顏色及外觀以實際出貨為主。