

使用行動電源為設備充電

- 使用Type-C接孔：將充電線之Type-C接頭插在本產品之Type-C輸出充電埠，另端接上欲充電設備之充電孔，即可開始為設備充電。
- 使用USB-A接孔：將充電線之USB-A接頭插在本產品之USB-A輸出充電埠，另端接上欲充電設備之充電孔，即可開始為設備充電。

※如欲達到PD快充效果，請使用支援PD相對規格之充電設備及線材。

※本產品電量過低時將無法輸出，請充電後再行使用。

為行動電源充電

- 使用Type-C接孔：將充電線Type-C端插入本產品的Type-C充電埠，另端接上通過BSMI認證之DC 5V充電器，即可為行動電源充電。

※本產品支援PD雙向快充，充電時間參考如下，實際充電情況可能因設備而異：

充電規格	預計充電時間
5V=3A	約5小時
9V=2A	約4小時
12V=1.5A(18W)	約3.5小時

※建議使用支援PD快充功能之充電器及充電線，充電更快速。

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 產品自購買日起提供一年保固服務，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章於本保證書上，或依據購買憑證(發票、收據等)判定保固期限。若無法提供任何購買日期相關憑證，將依產品本體標籤之製造日期起算15個月為保固期。**

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商	(蓋章有效)		



LINE官方客服
ID搜尋：@kinyo

耐嘉股份有限公司
全 台 服 務 電 話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040068
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓8棟
電話/07-5547258

注意事項與警語

- 如本產品不慎受到撞擊、摔落等，雖然電池不會自燃，但電路板仍有短路風險，請立即停止使用並妥善處理丟棄。
- 若本產品電池本體受損，電池能量約可保存10天，能量消散後將無法再繼續充放電使用。
- 請避免邊充邊用，以維持最佳充電效率與電池健康，當設備電池耗損大於供電時將無法為設備進電。
- 充電時，請務必將行動電源放置在通風良好的平面。嚴禁將設備放入包包或置於棉被、衣物、紙張等任何易燃物品上及覆蓋。
- 行動電源充電時請盡量避免充隔夜，同時也避免在無人的情況下充電。
- 首次使用建議先用USB或TypeC充電器將本產品充滿電，不使用行動電源時，請將電源關閉。
- 使用本產品時，請將欲充電設備電源開啟，並確認電源正確連接裝置顯示充電標誌，以確保本產品已正常工作。
- 請勿沾溼、撞擊、投擲、拆解或使用尖銳物體分解本產品。
- 請勿置於潮溼、高溫及粉塵的環境。
- 長期不使用時，請放於涼爽乾燥的地方，並每隔一個月充放電一次。
- 本產品使用溫度在攝氏40℃，請避免將電池儲存於陽光直射之處或車內，否則電池會過熱影響電池的性能，縮短電池的使用壽命及發生危險。
- 部分機種或設備因本身有特殊設定，若使用本產品內附之線材連接行動電源無反應時，請改用原廠充電線材。
- 使用一般插座充電時，請務必使用通過BSMI認證之充電器，以免造成產品損壞或其他傷害，否則造成產品損壞不在本公司保固範圍內。
- 若發現產品有鼓脹等異常現象，或充電設備有異常現象，請停止使用。
- 使用前請確實遵從產品說明書內之使用方式及注意事項與警語。
- 本產品內建電池，棄置時，請按當地法規妥善處理。



產品部件說明



產品規格

電池芯規格：10000mAh(3.7V=)/37Wh
額定容量：6000mAh(5V=)；3100mAh(9V=)；2500mAh(PPS 11V=)；2300mAh(12V=)
輸入電壓/電流：
【Type-C】5V=3A/9V=2A/12V=1.5A (18W MAX)
輸出電壓/電流：
【Type-C】5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A/ PPS：5-11V=2A (20W MAX)
【USB-A】5V=3A/9V=2A/12V=1.5A (18W MAX)
合計輸出:Type-C+ USB-A：5V=3A(15W MAX)

使用方式

操作說明

- 短按一次電源開關即開機輸出，電量顯示燈同時亮起，顯示當前電量。
- 短按兩下電源開關可關機/關閉輸出。
- 充電時，電量顯示燈閃爍，充飽電顯示燈長亮。
- 開機後若無任何輸出/輸入時約35秒將自動關機

※本產品支援邊充電邊放電(規格：輸入Type-C接孔5V=1A，USB-A輸出為5V=1A)，但為避免電池耗損，不建議邊充邊放。

LED燈號顯示

電量顯示	燈號顯示	說明
	白燈全亮	電量高於75%
	白燈亮三顆	電量介於50-75%
	白燈亮兩顆	電量介於25-50%
	白燈亮一顆	電量低於25%
	白燈閃爍	電量低於25%

