

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			

(蓋章有效)

耐嘉股份有限公司 全 台 服 務 電 話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

KINYO

TD-3030

LED大理石紋玻璃電子鐘12.5吋


使用說明書



為了讓您在產品上更順利，
請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

產品介紹

按鍵說明



操作方式

【時間/日期設置】

- 請將產品接通電源後，LED螢幕亮起顯示。
- 按 A 進入設置，看到4位數字閃爍，這是西元年份，按B或者 C 調整數值。
- 再按 A，轉移到“月”的設置，按B 或者 C 調整數值。
- 依序設置“日”→“12/24小時”→“時”→“分”。
- 最後按A，退出設置。

【支架收納/安裝說明】

- 將掛鐘後面的支架取下來。
- 對準支架安裝孔的卡準，轉入後即可固定。
- 輕輕旋轉可將支架拆卸下來。
- 支架不需使用時，可以收納回原處。

【注意事項】

- 溫度顯示範圍：-20℃-50℃，誤差值±2℃
- 設置過程中，如果15秒沒有任何操作，會自動退出設置
- 正常顯示情況下，按 B 鍵可以切換 12小時或者24小時制
- 具自動記憶功能，斷電後不用重新設定。(內附CR2032電池X1)
- 貼心節電設計，夜間亮度自動減半(22:00-6:59)

產品規格

品名：玻璃電子鐘12.5吋
額定電壓：DC 5V
額定電流：1A
消耗功率：5W



注意事項與警語

- 使用本產品前請先詳閱此說明書。
- 本產品不防水請勿在潮濕、高溫的環境下使用，請勿浸水或淋雨。
- 長時間不使用時，請取出電池，避免電池漏液損壞產品。
- 當電池電力消耗盡時請更換電池，當更換電池後，時間/亮度/鬧鐘將無法記憶需重新設定。
- 請使用碳鋅電池，請勿使用鹼性電池，避免損害機芯。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包括孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。