

產品規格

額定電壓：DC 5V
使用電源：USB供電
消耗功率：5W
噴霧量：8-12ml/H
水箱容量：50ml

材質：PBT+PP塑料
產品重量：98g±3%
產品尺寸：Ø66x131 mm
配件：Micro USB - USB充電線1M、說明書

外罩

水箱蓋

擋水片

水箱

按鍵

底座

— 50ml(Max)

— 30ml

最大水位線

保 證 書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到優惠的售後服務。

• 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供免費服務。

• 超過上項所訂期限，如需換零件，本公司酌收維修零件成本費。

• 如係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。

• 本保證書，請詳細填寫購買日期，未加蓋購買店章者，概不生效。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商	(蓋章有效)		

耐嘉股份有限公司

全省服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
台中課/台中市東區東英十三街13號
台南課/台南市永康區東橋二街119號
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟

電話 03-5396966
電話 02-29040088
電話 03-5152309
電話 04-22119966
電話 06-2038170
電話 07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

KINYO

ADM-205

超聲波香氛水氧機

為了讓您在使用產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

使用說明書

產品介紹

使用方式說明

1. 請將產品擺正，將USB線插入產品充電孔。

2. 取下外罩，往水箱加入純淨水，請勿超過50ml最大水位線。

3. 把水溶性精油滴入水箱，建議用量1-2滴(50ml)(依個人喜好添加，亦可不加)。

4. 蓋好水箱蓋和外罩。

5. 將USB線插入到電源供應器上。

6. 接通電源，機器通電(燈光閃爍一次，持續約1秒鐘)，機器處於待機狀態。

7. 輕觸按鍵：

a. 第一次點擊，開啟連續噴霧和漸變燈。

b. 第二次點擊，開啟間歇噴霧(每間隔提供10秒噴霧)和漸變燈。

c. 第三次點擊，開啟連續噴霧並關閉漸變燈。

d. 第四次點擊，關閉本機。

8. 可連續使用4小時，如長時間不使用，應倒出所有水並置於乾爽地方。

9. 本產品有無水自動斷電功能，當水箱缺水時，機器會閃紅燈後自動關閉。

簡易故障排除

香氛機未能正常工作時，請先參考下列情況：

打開開關不到一秒鐘時間，香氛機就立刻自動關閉	請確認容器內是否有裝水？或者水量是否充足？ →請往容器內裝水。 電源線與本機是否接妥？ →請確認電源線與本產品已經接通。 為證實是否已經接通，請將插頭再次從機身上拔下來，再插上重試。
沒有噴霧或噴霧異常	請確認容器內的水是否太少？或者太多？ →請往容器內加水。如果容器內的水超過50ml，噴霧也可能會出現異常。 超聲波霧化片是否有沾汙？ →請清洗容器。 底部的吸風口佈滿灰塵？ →如果底座上的進風口沾滿了灰塵，那麼抽風量將大為減少，導致沒有足夠的風力將霧氣噴出。
香氛機漏水	上蓋是否蓋妥？ →重新安裝上蓋。 溫度太低或溫度太高？ →如果溫度太低或太高，其表面的霧氣很容易聚集在一起而形成水珠。

注意事項及警語

1. 請使用DC 5V / 1A且通過BSMI認證的電源供應器。

2. 請注入清水使用(純淨水為佳)，以保證產生的霧氣健康清潔，請勿使用溫度過高的水。

3. 不同類型的水、溫度、氣溫和風向均會對出霧造成影響，故噴霧濃度若稍有差異均屬正常現象。

4. 本產品不包含精油，如欲搭配使用，請選用水溶性精油，避免機器阻塞。(建議用量1-2滴，依個人喜好添加，亦可不加)。

5. 機器使用時，請勿打開外罩與移動產品。

6. 請勿用尖銳硬器去碰觸霧化片，避免霧化片表面受損，若要清潔霧化片時，請用軟布沾水擦拭即可。

7. 若短時間不使用機器，請將電源拔掉；若長時間(超過3天)不需要使用機器時，請將電源拔掉，並將機器從水容器中取出擦拭乾淨並放置於恰當位置。

8. 清潔時用質地柔軟布料擦拭，勿將水滲入機器或水龍頭下直接沖水，禁止將整機浸入到液體中。請不要用汽油、酒精等有機溶劑清洗。

9. 若發現充電線破損或其它異常情況，請停止使用設備，並送專業人員維修，切勿自行維修。

10. 定期清潔霧化片，有利於延長產品的使用壽命。

11. 本產品僅作使用說明中的用途，不作其它用途使用。

12. 請將本機器放在兒童接觸不到的地方。

13. 請勿重摔或重擊本產品，避免造成產品損壞。

14. 請勿自行分解修理或改裝，如需維修請諮詢技術人員或全省服務點。

15. 產品外觀、顏色，依實際出貨為主。

16. 請勿添加酒精、次氯酸水、消毒劑或其他使用，避免安全疑慮及可能造成機器損壞。